

MARTIN + 12/24 V




**MANUEL D'UTILISATION / OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO / INSTRUKCJA OBSŁUGI**

PRESIDENT

Votre PRESIDENT MARTIN + en un coup d'œil


Un vistazo a vuestro PRESIDENT MARTIN +



Your PRESIDENT MARTIN + at a glance


Twój PRESIDENT MARTIN +

Schéma général de montage



Mounting diagram

Esquema general de montaje



Schemat montażu

SOMMAIRE

INSTALLATION	6
UTILISATION	8
FONCTION AVEC LA PÉDALE D'ÉMISSION PTT	11
FONCTION À L'ALLUMAGE DU POSTE	11
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	13
GUIDE DE DÉPANNAGE	13
COMMENT ÉMETTRE OU RECEVOIR UN MESSAGE	13
GLOSSAIRE	14
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU SIMPLIFIÉE	14
CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE	15
TABLEAUX DES FRÉQUENCES	47 ~ 49
NORMES - F	51

SUMMARY

INSTALLATION	28
HOW TO USE YOUR TRANSCEIVER	29
FUNCTION WITH THE PTT TRANSMIT PEDAL	33
FUNCTION TURNING ON THE UNIT	33
TECHNICAL CHARACTERISTICS	34
TROUBLE SHOOTING	35
HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE	35
GLOSSARY	35
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	35
GENERAL WARRANTY CONDITIONS	36
FREQUENCY TABLES	47 ~ 49
NORMS - F	51

Français

SUMARIO

INSTALACIÓN	17
UTILIZACIÓN	19
FUNCIÓN CON LA PALANCA PTT	22
FUNCIÓNES AL ENCENDER LA EMISORA	22
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	24
GUÍA DE PROBLEMAS	24
COMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE	24
LÉXICO	25
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU SIMPLIFICADA	25
CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA	26
TABLAS DE FRECUENCIAS	47 ~ 49
NORMAS - F	51

Español

English

SPIS TREŚCI

INSTALACJA	38
UŻYWANIE CB RADIA	39
FUNKCJA Z PEDALEM NADAWANIA PTT	43
WŁĄCZANIE FUNKCJI W URZĄDZENIU	43
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	44
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	45
JAK PRZESYŁAĆ LUB ODBIERAĆ WIADOMOŚĆ	45
SŁOWNICZEK	45
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	45
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI	46
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI	47 ~ 49
NORMY - F	51

Polski

ATTENTION !

Avant toute utilisation, prenez garde de ne jamais émettre sans avoir branché l'antenne (connecteur B situé sur la face arrière de l'appareil), ni réglé le TOS (Taux d'Ondes Stationnaires)! Sinon, vous risquez de détruire l'amplificateur de puissance, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

APPAREIL MULTI-NORMES !

Voir «F» page 12 et tableau des Configurations page 51.

La garantie de ce poste est valable uniquement dans le pays d'achat.

Bienvenue dans le monde des émetteurs-récepteurs CB de la dernière génération. Cette nouvelle gamme de postes vous permet d'accéder à la communication électronique la plus performante. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe garantissant des qualités sans précédent, votre PRESIDENT MARTIN + est un nouveau jalon dans la convivialité et la solution par excellence pour le pro de la CB le plus exigeant. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses possibilités, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre PRESIDENT MARTIN +.

A) INSTALLATION

1) CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET MONTAGE DU POSTE MOBILE

- a) Choisir l'emplacement ventilé le plus approprié pour une utilisation simple et pratique de votre poste mobile.
 - b) Veiller à ce qu'il ne gêne pas le conducteur ni les passagers du véhicule.
 - c) Prévoir le passage et la protection des différents câbles (alimentation, antenne, accessoires...) afin qu'ils ne viennent en aucun cas perturber la conduite du véhicule.
 - d) Utiliser pour le montage le berceau (1) livré avec l'appareil, le fixer solidement à l'aide des vis auto taraudeuses (2) fournies (diamètre de perçage 3,2 mm). Prendre garde à ne pas endommager le système électrique du véhicule lors du perçage du tableau de bord.
 - e) Lors du montage, ne pas oublier d'insérer les rondelles de caoutchouc (3) entre le poste et son support. Celles-ci jouent en effet un rôle «d'amortisseur» et permettent une orientation et un serrage en douceur du poste.
 - f) Choisir un emplacement pour le support du microphone et prévoir le passage de son cordon.
- **NOTA** : Votre poste mobile possédant une prise microphone en façade peut être encastré dans le tableau de bord. Dans ce cas, il est recommandé d'y adjoindre un haut-parleur externe pour une meilleure écoute des communications (connecteur EXP SP situé sur la face arrière de l'appareil : C). Renseignez-vous auprès de votre revendeur le plus proche pour le montage sur votre appareil.

SCHÉMA GÉNÉRAL ET RACK DIN DE MONTAGE P.3

2) INSTALLATION DE L'ANTENNE


a) Choix de l'antenne

- En CB, plus une antenne est grande, meilleur est son rendement. Votre Point Conseil saura orienter votre choix.

b) Antenne mobile

- Il faut l'installer à un endroit du véhicule où il y a un maximum de surface métallique (plan de masse), en s'éloignant des montants du pare-brise et de la lunette arrière.
- Dans le cas où une antenne radiotéléphone est déjà installée, l'antenne doit être au-dessus de celle-ci.
- Il existe 2 types d'antennes : les pré réglées et les réglables. Les pré réglées s'utilisent de préférence avec un bon plan de masse (pavillon de toit ou malle arrière) et les réglables offrant une plage d'utilisation beaucoup plus large permettent de tirer parti de plans de masse moins importants (voir § **RÉGLAGE DU TOS** ci-dessous).
- Pour une antenne à fixation par perçage, il est nécessaire d'avoir un excellent contact antenne/plan de masse; pour cela, gratter légèrement la tôle au niveau de la vis et de l'étoile de serrage.
- Lors du passage du câble coaxial, veiller à ne pas le pincer ou l'écraser (risque de rupture et/ou de court-circuit).
- Brancher l'antenne (B).

LOBE DE RAYONNEMENT




c) Antenne fixe

- Veiller à ce qu'elle soit dégagée au maximum. En cas de fixation sur un mât, il faudra éventuellement haubaner conformément aux normes en vigueur (se renseigner auprès d'un professionnel). Les antennes et accessoires PRESIDENT sont spécialement conçus pour un rendement optimal de chaque appareil.

3) CONNEXION DE L'ALIMENTATION

Votre PRESIDENT MARTIN + 12/24 V est muni d'une protection contre les inversions de polarité. Néanmoins, avant tout branchement, vérifiez vos connexions.

Votre poste doit être alimenté par une source de courant continu de 12 ou 24 Volts (A). À l'heure actuelle, la plupart des voitures et des camions fonctionnent avec une mise à la masse négative. On peut s'en assurer en vérifiant que la borne (-) de la batterie soit bien connectée au bloc moteur ou au châssis. Dans le cas contraire, consultez votre revendeur.



- a) Assurez-vous que l'alimentation soit bien de 12 ou 24 Volts.
- b) Repérez les bornes (+) et (-) de la batterie (+ = rouge, - = noir). Dans le cas où il serait nécessaire de rallonger le cordon d'alimentation, utilisez un câble de section équivalente ou supérieure.
- c) Il est nécessaire de se connecter sur un (+) et un (-) permanents. Nous vous conseillons donc de brancher directement le cordon d'alimentation sur la batterie (le branchement sur le cordon de l'autoradio ou sur d'autres parties du circuit électrique pouvant dans certains cas favoriser la réception de signaux parasites).
- d) Branchez le fil rouge (+) à la borne positive de la batterie et le fil noir (-) à la borne négative de la batterie.
- e) Branchez le cordon d'alimentation au poste.

ATTENTION : Ne jamais remplacer le fusible d'origine par un modèle d'une valeur différente !

4) OPÉRATIONS DE BASE À EFFECTUER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, SANS PASSER EN ÉMISSION (sans appuyer sur la pédale du microphone)

- a) Brancher le microphone.
- b) Vérifier le branchement de l'antenne.
- c) Mise en marche de l'appareil : tourner le bouton **VOL (1)** dans le sens des aiguilles d'une montre.
- d) Tourner le bouton du squech **SQ (2)** au minimum, en position **M**.
- e) Régler volume à un niveau convenable.
- f) Amener le poste sur le canal 20 à l'aide du bouton rotatif (4) ou des touches **UP/DN (12)** du microphone.

5) RÉGLAGE DU TOS (Taux d'ondes stationnaires)

ATTENTION : Opération à effectuer impérativement lors de la première utilisation de l'appareil ou lors d'un changement d'antenne. Ce réglage doit être fait dans un endroit dégagé, à l'air libre.

* Réglage avec TOS-mètre externe (type TOS-1 PRESIDENT)

- a) **Branchement du Tos-mètre :**
 - Brancher le Tos-mètre entre le poste et l'antenne, le plus près possible du poste (utilisez pour cela un câble de 40 cm maximum type CA-2C PRESIDENT).
- b) **Réglage du Tos :**
 - Amener le poste sur le canal 20 en FM.
 - Positionner le commutateur du Tos-mètre en position **FWD** (calibrage).
 - Appuyer sur la pédale **PTT (11)** pour passer en émission.
 - Amener l'aiguille sur l'index ▼ à l'aide du bouton de calibrage.
 - Basculer le commutateur en position **REF** (lecture de la valeur du TOS). La valeur lue sur le vu-mètre doit être très proche de 1. Dans le cas contraire, rajuster votre antenne jusqu'à obtention d'une valeur aussi proche que possible de 1 (une valeur de TOS comprise entre 1 et 1,8 est acceptable).
 - Il est nécessaire de recalibrer le Tos-mètre, entre chaque opération de réglage de l'antenne.

Remarque : Afin d'éviter les pertes et atténuations dans les câbles de connexion entre la radio et ses accessoires, PRESIDENT recommande une longueur de câble inférieure à 3 m.

Maintenant, votre poste est prêt à fonctionner.

B) UTILISATION

1) MARCHE/ARRÊT ~ VOLUME

Pour **allumer** votre poste : tourner le bouton **VOL (1)** dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la fonction **BIP DE TOUCHES** est active (voir menu **BIP DE TOUCHES** page 11), un bip sonore est émis. Votre radio est allumée.

L'afficheur montre brièvement la bande de fréquence en cours (voir § **SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES** page 12).

Pour **éteindre** votre poste : tourner le bouton **VOL (1)** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic d'arrêt. Votre radio est éteinte.



Pour **augmenter** le volume sonore, tourner le bouton **VOL (1)** dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour **diminuer** le volume, tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Cette fonction permet de **supprimer** les bruits de fond indésirables en l'absence de communication. Le squelch ne joue ni sur le volume sonore ni sur la puissance d'émission, mais il permet d'améliorer considérablement le confort d'écoute.

a) ASC : SQUELCH À RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Brevet mondial, exclusivité PRESIDENT

Turner le bouton **SQ (2)** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en position **ASC**.  apparaît sur l'afficheur. Aucun réglage manuel répétitif et optimisation permanente entre la sensibilité et le confort d'écoute lorsque l'**ASC** est actif. Cette fonction peut être désactivée par rotation du bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas le réglage du squelch redevient manuel.  disparaît de l'afficheur.

b) SQUELCH MANUEL

Turner le bouton **SQ (2)** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point exact où tout bruit de fond disparaît. C'est un réglage à effectuer avec précision, car mis en position maximum (dans le sens des aiguilles d'une montre), seuls les signaux les plus forts peuvent être perçus.

3) RF GAIN

Turner le bouton **RF GAIN (3)** pour **régl**er la sensibilité en réception. Position maximum dans le cas de réception de communications longue distance. Vous pouvez diminuer le **RF GAIN**, pour éviter des distorsions, lorsque l'interlocuteur est proche. Réduisez le gain en réception dans le cas d'une communication rapprochée avec un correspondant non équipé d'un **RF POWER**.

4) BOUTON ROTATIF ~ F / Push

Bouton de montée et descente des canaux

Turner le bouton rotatif (4) pour **modifier** le canal. Turner dans le sens des aiguilles d'une montre pour **augmenter** d'un canal et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour **diminuer** d'un canal.

Voir le § **TOUCHES UP/DN DU MICROPHONE** page 11.

F (pression brève)

Permet de **définir/valider** certaines fonctions.








Voir § **SÉLECTION DE LA BANDE DES FRÉQUENCES** page 12.

Voir § **Réglage NRC** page 10.

Voir § **SCAN SKIP** page 10.

5) AFFICHEUR LCD



	Indique l'émission
FM	Mode AM sélectionné
FM	Mode FM sélectionné
UK	Mode FM sélectionné (configuration U/ENG uniquement)
NRC	Filtre NRC activé
VOX	Fonction VOX activée
EMG	Canal prioritaire (1 ou 2) activé
	Automatic Squelch Control activé
ANL	Filtre ANL activé
	Fonction ROGER BEEP activée
BP	Fonction BIP DE TOUCHES activée
	Mode MENU activé
	Fonction SCAN activée (le point clignote)
	Indique le canal actif
SK	Indique que le canal actif est ajouté à la mémoire SCAN SKIP
	Indique la puissance d'émission ou de réception

6) CANAUX PRIORITAIRES ~ RÉGLAGE DES CANAUX PRIORITAIRES ~ VOX ~ AJUSTEMENT DU VOX

CANAUX PRIORITAIRES (pression brève)

Les canaux prioritaires seront automatiquement **sélectionnés** en appuyant sur la touche **EMG (6)**. Premier appui : le canal prioritaire **1** est sélectionné. Deuxième appui : le canal prioritaire **2** est sélectionné. Troisième appui : **retour** au canal initial. Le symbole «**EMG**» apparaît sur l'afficheur lorsque le canal d'urgence est actif.

Les canaux prioritaires par défaut sont le **9/AM (1)** et le **19/AM (2)**.

Remarque : L'activation d'un canal prioritaire empêche de **modifier** le mode de modulation (AM/FM/UK) ou d'**activer/désactiver** la fonction **VOX**.

RÉGLAGE DES CANAUX PRIORITAIRES

Les canaux prioritaires peuvent être **définis** par l'utilisateur (mode de modulation et canal).

1. Appuyer brièvement sur la touche **EMG (6)** jusqu'à **sélectionner** le canal prioritaire à modifier.
2. Appuyer à nouveau, plus longuement, sur la touche **EMG (6)**. **E** apparaît et «**EMG**» clignote dans l'afficheur.
3. Appuyer, si nécessaire, sur la touche **MODE (8)** pour **changer** le mode de modulation : AM, FM ou FM UK (en configuration **U** seulement).
4. Tourner le bouton rotatif **(4)** ou utiliser les touches **UP/DN (12)** du microphone pour **sélectionner** le canal prioritaire.
5. Appuyer sur la pédale **PTT (11)** pour **valider** et **sortir**. Si la fonction **BIP DE TOUCHES** est active, un long bip est émis.
6. Si aucune touche n'est pressée durant 5 secondes, le poste **sort** automatiquement du **RÉGLAGE DES CANAUX PRIORITAIRES** sans **enregistrer**.

VOX (pression longue)

La fonction **VOX** permet de **transmettre** en parlant dans le microphone d'origine (ou dans le microphone vox optionnel) sans appuyer sur la pédale **PTT (11)**. L'utilisation d'un microphone vox optionnel connecté à l'arrière du poste - prise **VOX (C)** - **désactive** le microphone d'origine.

Appuyer longuement sur la touche **VOX (6)** afin d'**activer** la fonction **VOX**. «**VOX**» s'affiche. Appuyer à nouveau sur la touche **VOX (6)** pour **désactiver** la fonction **VOX**. «**VOX**» disparaît de l'afficheur.

AJUSTEMENT DU VOX (combinaison F + VOX)

Trois paramètres permettent d'ajuster le **VOX** :

La Sensibilité: **L**, l'Anti-Vox : **R** et la Temporisation : **E**.

- **Sensibilité L** : permet de régler la sensibilité du microphone (original ou vox optionnel) pour une qualité de transmission optimum. Niveau réglable de **1** (niveau haut) à **9** (niveau bas). Valeur par défaut : **5**.
- **Anti-Vox R** : permet d'empêcher l'émission générée par les bruits ambiants. Niveau réglable: **RF** (émet en fonction du niveau du squelch) et de **0** (sans anti-vox) à **9** (niveau bas). Valeur par défaut: **RF**.
- **Temporisation E** : permet d'éviter la coupure «brutale» de la transmission en rajoutant une temporisation à la fin de la parole. Niveau réglable de **1** (délai court) à **9** (délai long). Valeur par défaut : **1**.

1. Appuyer sur la touche **F (4)** puis appuyer sur la touche **VOX (6)** pour entrer dans le mode **AJUSTEMENT DU VOX**. «**VOX**» clignote, le paramètre actif ainsi que sa valeur apparaissent dans l'afficheur.
2. Sélectionner le paramètre à modifier en appuyant sur le bouton rotatif **F (4)**
3. Tourner le bouton rotatif **(4)** ou utiliser les touches **UP/DN (12)** du microphone pour modifier la valeur du paramètre affiché.
4. Une fois tous les ajustements effectués, appuyer sur la pédale **PTT (11)** pour valider et sortir. Si la fonction **BIP DE TOUCHES** est active, un long bip est émis.
5. Si aucune touche n'est pressée durant 5 secondes, le poste sort automatiquement du mode **AJUSTEMENT DU VOX** sans enregistrer.

L'AJUSTEMENT DU VOX n'active pas automatiquement la fonction VOX.

7) NRC ~ Réglage NRC ~ SCAN

NRC RX (pression brève)

Ce filtre commutable permet d'améliorer le mode de réception. Appuyer sur la touche **NRC (7)** pour activer / désactiver la fonction **NRC RX**. Quand la fonction est active, en réception, «NRC» apparaît dans l'afficheur.

NRC TX

Ce filtre commutable permet d'améliorer le mode d'émission.

Voir le § **NRC TX** page 11.

Réglage NRC (combinaison F + NRC)

Le filtre NRC peut être paramétré indépendamment en émission (TX) comme en réception (RX).

1. Appuyez sur la touche **F (4)**. **F** apparaît dans l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche **NRC (7)**. NRC clignote dans l'afficheur et la valeur NRC RX s'affiche.
3. Utiliser le bouton rotatif **(4)** de l'appareil ou les touches **UP/DN (12)** du microphone pour sélectionner la valeur **NRC RX** entre «r1» et «r5». Valeur par défaut : r3.
4. Appuyer sur la touche **F (4)** pour passer au paramétrage NRC TX. La valeur NRC TX s'affiche.
5. Utiliser le bouton rotatif **(4)** de l'appareil ou les touches **UP/DN (12)** du microphone pour sélectionner la valeur **NRC TX** entre «t1» et «t5». Valeur par défaut : t3.
6. Appuyer sur la touche **PTT (11)** pour confirmer et sortir. L'appareil sort automatiquement après 10 secondes.

SCAN (pression longue)

Pour activer la fonction **SCAN** : Appuyer et maintenir **NRC (7)** jusqu'à ce que le balayage démarre. Le point entre les deux digits des canaux clignote pour indiquer que la fonction est active.

Le balayage s'arrête dès qu'un canal est actif. Le balayage redémarre automatiquement 3 secondes après la fin de la réception si aucune touche n'est activée pendant ce temps. En mode **SCANNING**, tourner le bouton rotatif **(4)** ou appuyer sur les touches **UP/DN (12)** du microphone pour **changer** la direction de balayage des canaux (ordre croissant / décroissant). Appuyer sur la pédale **PTT (11)** pour **quitter** la fonction **SCAN**. Le point clignotant entre les deux digits des canaux disparaît de l'afficheur.

SCAN SKIP

Cette fonction permet d'ignorer un canal trouvé par la fonction **SCAN**.

Quand la fonction **SCAN** est active :

- Si le balayage s'arrête sur un canal indésirable, maintenir enfoncée la touche **F (4)** pour enregistrer ce canal dans la **mémoire SCAN SKIP**.

Quand la fonction **SCAN** n'est pas active :

- Pour ajouter le canal actif à la **mémoire SCAN SKIP** : Appuyer sur **F (4)** puis tourner le bouton rotatif **(4)** dans le sens **horaire** ou appuyer sur la touche **UP (12)** du microphone.
- Pour enlever le canal actif de la **mémoire SCAN SKIP** : Appuyer sur **F (4)** puis tourner le bouton rotatif **(4)** dans le sens **anti-horaire** ou appuyer sur la touche **DN (12)** du microphone.

8) MODE ~ ANL

MODE (pression brève)

Appuyer sur la touche **MODE (8)** pour **sélectionner** le mode de modulation: AM, FM). Le mode sélectionné s'affiche sur l'écran LCD.

Votre mode de modulation doit correspondre à celui de votre interlocuteur.

- **Modulation de Fréquence / FM** : Communication rapprochée sur terrain plat et dégagé.
- **Modulation d'Amplitude / AM** : Communication sur terrain avec reliefs et obstacles sur moyenne distance (mode le plus utilisé).

En configuration U uniquement : le bouton **MODE (8)** permet de **sélectionner** la bande de fréquence **ENG** ou **CEPT**. **"UK"** s'affiche lorsque la bande de fréquence **ENG** est sélectionnée. Lorsque la bande de fréquence **CEPT** est sélectionnée, **"UK"** disparaît de l'afficheur (voir tableau page 47).

ANL (pression longue)

Automatic Noise Limiter : ce filtre permet de **réduire** les bruits de fond et certains parasites en réception.

Appuyez longuement sur la touche **ANL (8)** pour **activer/désactiver** le filtre **ANL**. «ANL» apparaît sur l'afficheur lorsque le filtre est activé.

Remarque: le filtre **ANL** ne fonctionne qu'en mode AM.

9) PRISE DE CHARGE USB

La prise **USB (9)** permet de recharger un smartphone, une tablette ou tout autre appareil rechargeable 5 V - 2,1 A.

10) PRISE Microphone 6 BROCHES

Elle se situe en façade de votre appareil et facilite ainsi son intégration dans le tableau de bord de votre véhicule.

Voir le **schéma câblage** page 50.

11) PÉDALE D'ÉMISSION PTT (Push To Talk)

Bouton d'émission, appuyer pour **parler**, **PTT** s'affiche. Relâcher pour **recevoir** un message, **PTT** disparaît de l'afficheur.

TOT (Time Out Timer)

Si l'émission, avec la pédale **PTT (11)** ou fonction **VOX**, dure plus de 3 minutes, l'afficheur clignote et l'émission **se termine**. Un bip est émis jusqu'à ce que la touche **PTT (11)** soit relâchée.

12) TOUCHES UP/DN DU MICROPHONE ~ SCAN

TOUCHES UP/DN DU MICROPHONE (pression brève)

Utiliser les touches **UP** ou **DN (12)** pour *modifier* les canaux. **UP** pour *augmenter* et **DN** pour *diminuer* d'un canal.

Voir le § **BOUTON ROTATIF / F / Push** page 8.

Voir le § **UP/DN microphone** page 12.

SCAN

Voir le § **SCAN** page 10.

A) ALIMENTATION (13,2 V / 26,4 V)

B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)

C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE OPTIONNEL (8 Ω, Ø 3,5 mm)

D) PRISE POUR Microphone VOX OPTIONNEL (8 Ω, Ø 2,5 mm)

C) FONCTION AVEC LA PÉDALE D'ÉMISSION PTT

1) NRC TX (PTT + NRC)

Appuyer et maintenir appuyée la pédale d'émission **PTT (11)** puis appuyer sur la touche **NRC (7)** pour activer / désactiver la fonction **NRC TX**. Quand la fonction est active, en émission, «NRC» apparaît dans l'afficheur.

Voir le § **NRC TX** page 9.

Voir le § **NRC RX** page 9.


D) FONCTION À L'ALLUMAGE DU POSTE

1) COULEUR (ON + Mode)

Cette fonction permet de *choisir* la couleur d'affichage de l'écran LCD.

- Allumer l'appareil en maintenant appuyée la touche **MODE (8)**. La lettre correspondant à la couleur clignote.

- Tourner le bouton rotatif **(4)** ou utiliser les touches **UP/DN (12)** du microphone pour *sélectionner* la couleur. 7 couleurs sont disponibles en boucle :



- Appuyer sur la pédale **PTT (11)** pour *valider* et *sortir*. Si la fonction **BIP DE TOUCHES** est active, un long bip est émis pour confirmer le succès de l'opération (voir le § **BIP DE TOUCHES** page 11).

- Si aucune touche n'est pressée durant 5 secondes, le poste *sort* automatiquement du **RÉGLAGE DE LA COULEUR** sans *enregistrer*. La couleur par défaut est : **Or** (orange).

2) BIP DE TOUCHES (ON + DN ▼)

Quand la fonction est active, un bip sonore *restitue* lorsqu'une touche est enfoncée, lors d'un changement de canal, etc. «**BP**» apparaît sur l'afficheur.

- Allumer l'appareil en maintenant appuyée la touche **DN (12)** du microphone. «**BP**» et l'état actuel de la fonction, **Or** ou **VF**, apparaissent dans l'afficheur.

- Répéter le point **1** jusqu'à ce que l'afficheur indique l'état désiré.


- Relâcher le bouton **DN (12)** du microphone.

La valeur par défaut de la fonction est : **Or** (activée).

3) ROGER BEEP (ON + UP ▲)

Quand la fonction est active, l'icône  apparaît sur l'afficheur.

Le Roger Beep *émet* un bref signal lorsqu'on relâche la pédale **PTT (11)** du microphone pour indiquer la fin de l'émission à son correspondant. Historiquement, la Radio Amateur étant un mode de communication «simplex», c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de parler et d'écouter en même temps (comme c'est le cas pour le téléphone par exemple), il était d'usage de dire «Roger» une fois que l'on avait fini de parler afin de prévenir son correspondant qu'il pouvait parler à son tour. Le mot «Roger» a été remplacé par un bip significatif, d'où son nom «Roger Beep».

- Allumer l'appareil en maintenant appuyée la touche **UP (12)** du microphone. «» et l'état actuel de la fonction, **Or** ou **VF**, apparaissent dans l'afficheur.

- Répéter le point **1** jusqu'à ce que l'afficheur indique l'état désiré.

- Relâcher le bouton **UP (12)** du microphone.

La valeur par défaut de la fonction est **VF** (désactivée).

4) SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES (ON + F)

(Configuration : EU ; PL ; d ; EC ; U ; In)

Les bandes de fréquences doivent être choisies selon le pays où vous utilisez votre appareil. N'utilisez en aucun cas une configuration différente. Certains pays nécessitent une licence d'utilisation. Voir tableau page 50.

1. Allumer l'appareil en maintenant appuyée la touche **F (4)**. La lettre correspondant à la configuration actuelle clignote.
2. Pour changer de configuration, utiliser le bouton rotatif (4) ou les touches **UP/DN** du microphone (12).
3. Quand la configuration désirée est affichée, appuyer 1 seconde sur la touche **F (4)**. La lettre correspondant à la configuration s'affiche en continu, un bip est émis.
4. À ce stade, confirmer la sélection en éteignant puis en allumant à nouveau l'appareil.

Voir les bandes de fréquences pages 47 à 49 / tableau de configuration page 51

5) P Channels (ON + NRC)

Votre émetteur-récepteur est équipé de la fonctionnalité **Canaux PRE-SIDENT**, qui comprend cinq canaux de communication pré-configurés (P1 à P5). Ces canaux sont disponibles après les 40 canaux standards, simplifiant ainsi les échanges au sein de groupes restreints en fournissant un accès facile et immédiat. Les **Canaux PRESIDENT** permettent une communication ciblée avec les membres du groupe. Pour les utiliser, sélectionner simplement le canal souhaité après avoir exploré les 40 canaux standard et inviter les membres du groupe à le rejoindre.

Activation et désactivation de la fonctionnalité

1. Éteindre l'appareil
2. Allumer l'appareil en maintenant la touche **NRC (7)** enfoncée. **P** (P Channels ON) ou **PF** (P Channels OFF) s'affiche brièvement dans l'afficheur.

La valeur par défaut est **P**.

6) SCAN SKIP RÉ INITIALISATION (ON + PTT + NRC)

Permet de réinitialiser la mémoire **SCAN SKIP**.

1. Éteindre l'appareil
2. Allumer l'appareil en maintenant simultanément la touche **PTT (11)** et la touche **NRC (7)** enfoncées.

Voir le § **SCAN SKIP** page 10.

7) UP/DN microphone (ON + Mode + NRC)

Cette fonction permet d'activer ou désactiver les touches UP/DN situées sur le microphone. Quand les touches sont désactivées (OF), il devient impossible de changer de canal en utilisant les touches UP/DN du microphone. Toutefois, ces touches restent utilisables dans les menus pour permettre les paramétrages.

Remarque : Cette fonction n'affecte que les touches Up/Down du microphone. Les autres commandes de l'appareil restent pleinement opérationnelles.

Activation et désactivation de la fonctionnalité

1. Éteindre l'appareil
2. Allumer l'appareil en maintenant simultanément la touche **Mode (8)** et la touche **NRC (7)** enfoncées. **L** (OFF) ou **L** (ON) s'affiche brièvement dans l'afficheur.

La valeur par défaut est **L**.

8) RÉ INITIALISATION (ON + EMG)

Permet de réinitialiser tous les paramètres définis par l'utilisateur et de revenir aux valeurs par défaut.

1. Allumez l'appareil en maintenant appuyée sur la touche **EMG (6)**. "r5" clignote à l'écran.
2. Appuyez longuement sur la touche **F (4)** pour valider. Un bip long confirme que la réinitialisation a été effectuée.
3. Si aucune touche n'est pressée durant 5 secondes ou à l'appui sur la pédale **PTT (11)**, l'appareil quitte la **RÉ INITIALISATION** sans changement.

E) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1) GÉNÉRALES

- Canaux	:	40
- Modes de modulation	:	AM/FM
- Gamme de fréquence	:	de 26.965 MHz à 27.405 MHz
- Impédance d'antenne	:	50 ohms
- Tension d'alimentation	:	13,2 V / 26,4 V
- Dimensions	:	115 (L) x 165 (P) x 35 (H) mm
- Poids	:	0,571 kg
- Accessoires inclus	:	1 micro électret UP/DOWN et son support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible

2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence	:	+/- 200 Hz
- Puissance porteuse	:	4 W (AM / FM)
- Émissions parasites	:	< 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence	:	300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adj.	:	< 20 μ W
- Sensibilité du mic.	:	3,0 mV
- Consommation	:	< 2 A max. avec modulation (13,2 V)
	:	< 1 A max. avec modulation (26,4 V)
- Distorsion max. du signal modulé	:	2 %

3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. à 20 dB sinad	:	0,5 μ V -113 dBm (AM) 0,35 μ V -116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence	:	300 Hz à 3 kHz (AM/FM)
- Sélectivité du canal adj.	:	60 dB
- Puissance audio maxi	:	3 W
- Sensibilité du squelch	:	min. 0,2 μ V - 120 dBm max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réj. fréq. image	:	60 dB
- Taux de réjection fréquence intermédiaire	:	70 dB
- Consommation	:	180 ~ 500 mA max. (13,2 V) 90 ~ 250 mA max. (26,4 V)

F) GUIDE DE DÉPANNAGE

1) VOTRE POSTE N'ÉMET PAS OU VOTRE ÉMISSION EST DE MAUVAISE QUALITÉ

Vérifiez que :

- L'antenne soit correctement branchée et que le TOS soit bien réglé.
- Le microphone soit bien branché.
- la configuration programmée soit la bonne (voir tableau page 51).

2) VOTRE POSTE NE REÇOIT PAS OU VOTRE RÉCEPTION EST DE MAUVAISE QUALITÉ

Vérifiez que :

- Le **RF GAIN (3)** soit réglé au maximum.
- Le niveau du squelch soit correctement réglé.
- Le bouton **VOL (1)** soit réglé à un niveau convenable.
- L'antenne soit correctement branchée et le TOS bien réglé.
- Vous êtes bien sur le même type de modulation que votre interlocuteur.
- la configuration programmée soit la bonne (voir tableau page 51).

3) VOTRE POSTE NE S'ALLUME PAS

Vérifiez :

- Votre alimentation.
- Qu'il n'y ait pas d'inversion des fils au niveau de votre branchement.
- L'état du fusible.

G) COMMENT ÉMETTRE OU RECEVOIR UN MESSAGE ?

Maintenant que vous avez lu la notice, assurez-vous que votre poste est en situation de fonctionner (antenne branchée).

Vous pouvez alors appuyer sur la pédale **PTT (11)** de votre micro, et lancer le message «Attention stations pour un essai TX» ce qui vous permet de vérifier la clarté et la puissance de votre signal et devra entraîner une réponse du type «Fort et clair la station».

Relâchez la pédale, et attendez une réponse. Dans le cas où vous utilisez un canal d'appel (19), et que la communication est établie avec votre interlocuteur, il est d'usage de choisir un autre canal disponible afin de ne pas encombrer le canal d'appel.

H) GLOSSAIRE

ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL

A Alpha	H Hotel	O Oscar	V Victor
B Bravo	I India	P Papa	W Whiskey
C Charlie	J Juliett	Q Quebec	X X-ray
D Delta	K Kilo	R Romeo	Y Yankee
E Echo	L Lima	S Sierra	Z Zulu
F Foxtrott	M Mike	T Tango	
G Golf	N November	U Uniform	

LANGAGE TECHNIQUE

AM	:	Amplitude Modulation (modulation d'amplitude)
BLU	:	Bande latérale unique
BF	:	Basse fréquence
CB	:	Citizen Band (canaux banalisés)
CH	:	Channel (canal)
CQ	:	Appel général
CW	:	Continuous waves (morse)
DX	:	Liaison longue distance
DW	:	Dual watch (double veille)
FM	:	Frequency modulation (modulation de fréquence)
GMT	:	Greenwich Meantime (heure méridien Greenwich)
GP	:	Ground plane (antenne verticale)
HF	:	High Frequency (haute fréquence)
LSB	:	Low Side Band (bande latérale inférieure)
RX	:	Receiver (récepteur)
SSB	:	Single Side Band (Bande latérale unique)
SWR	:	Standing Waves Ratio
SWL	:	Short waves listening (écoute en ondes courtes)
SW	:	Short waves (ondes courtes)
TOS	:	Taux d'ondes stationnaires
TX	:	Transceiver. Désigne un poste émetteur-récepteur CB. Indique aussi l'émission.
UHF	:	Ultra-haute fréquence
USB	:	Up Side Band (bande latérale supérieure)
VHF	:	Very high Frequency (très haute fréquence)

CANAUX D'APPEL

27 AM	:	appel général en zone urbaine
19 AM	:	Routiers
9 AM	:	Appel d'urgence

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Groupe President Electronics, déclare que l'équipement radio CB:

Marque : **PRESIDENT**

Type : **TXPR218**

Nom Commercial : **MARTIN +**

Est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:
<https://president-electronics.com/DC/TXPR218>.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Ce poste est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre dans son pays d'achat contre tout vice de fabrication reconnu par notre service technique. *Le Laboratoire SAV de PRESIDENT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie si une panne est provoquée par une antenne autre que celles distribuées par la marque PRESIDENT, si la dite antenne est à l'origine de la panne. Une extension de garantie de 3 ans est proposée systématiquement pour l'achat et l'utilisation d'une antenne de la marque PRESIDENT, amenant la durée totale de la garantie à 5 ans, et sur justificatif retourné sous 30 jours suivant l'achat au SAV de la Société Groupe President Electronics, ou toute filiale étrangère.

Il est recommandé de lire attentivement les conditions ci-après et de les respecter sous peine d'en perdre le bénéfice.

- Pour être valable, la garantie doit nous être retournée au plus tard 1 mois après l'achat.
- Détacher après l'avoir fait remplir la partie ci-contre et la retourner dûment complétée.
- Toute intervention effectuée dans le cadre de la garantie sera gratuite et les frais de réexpédition pris en charge par notre Société.
- Une preuve d'achat doit être jointe obligatoirement avec le poste à réparer.
- Les dates inscrites sur le bon de garantie et la preuve d'achat doivent concorder.
- Ne pas procéder à l'installation de votre appareil sans avoir lu ce manuel d'instructions.
- Aucune pièce détachée ne sera envoyée ni échangée par nos services au titre de la garantie.

La garantie est valable dans le pays d'achat.

Ne sont pas couverts :

- Les dommages causés par accident, choc ou emballage insuffisant.
- Les transistors de puissance, les micros, les lampes, les fusibles et les dommages causés par une mauvaise utilisation (antenne mal réglée, TOS trop important, inversion de polarité, mauvaises connexions, surtension, etc.)
- La garantie ne peut être prorogée par une immobilisation de l'appareil dans nos ateliers, ni par un changement d'un ou plusieurs composants ou pièces détachées.
- Les interventions ayant modifiées les caractéristiques d'agrément, les réparations ou modifications effectuées par des tiers non agréés par notre Société.

Si vous constatez des défauts de fonctionnement :

- Vérifier l'alimentation de votre appareil et la qualité du fusible.
- Contrôlez les différents branchements: jacks, prise d'antenne, prise du microphone...
- Assurez-vous que le niveau du squelch soit correctement réglé ; que la configuration programmée soit la bonne.

- En cas de non prise en charge au titre de la garantie, l'intervention et la réexpédition du matériel seront facturés.
- Cette partie doit être conservée même après la fin de la garantie et si vous revendez votre poste, donnez la au nouveau propriétaire pour le suivi S.A.V.
- En cas de dysfonctionnement réel, mettez-vous d'abord en rapport avec votre revendeur qui décidera de la conduite à tenir.
- Dans le cas d'une intervention hors garantie, un devis sera établi avant toute réparation.

Vous venez de faire confiance à la qualité et à l'expérience de PRESIDENT et nous vous remercions. Pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel. N'oubliez pas de nous retourner la partie droite de ce bon de garantie, c'est très important pour vous car cela permet d'identifier votre appareil lors de son passage éventuel dans nos ateliers.



La Direction Technique
et
Le Service Qualité




Date d'achat :

Type : Radio CB MARTIN +

N° de série :



SANS LE CACHET DU DISTRIBUTEUR
LA GARANTIE SERA NULLE

¡ ATENCIÓN !

Antes de la utilización tengan cuidado de nunca emitir sin haber previamente conectado la antena (conector "B" situado en la parte trasera de su equipo), ajustada la ROE (Relación de Ondas Estacionarias)! Sino, se expone a dañar el amplificador de potencia, no cubierto por la garantía.

EQUIPO MULTI-NORMAS !

Ver la función "F" en pág. 23 y la tabla de Configuraciones en la pág. 51.

La garantía de este artículo sólo es válida en el país de compra.

Bienvenido al mundo de los emisores-receptores CB de última generación. Esta nueva gama de estaciones le permite acceder a la comunicación electrónica más competitiva. Gracias a la utilización de tecnología punta que garantiza una calidad sin precedentes, su PRESIDENT MARTIN + ASC representa un nuevo hito en la facilidad de uso y la solución por excelencia para el usuario más exigente de CB. Para sacar el máximo partido de todas sus posibilidades, le aconsejamos leer atentamente estas instrucciones de uso antes de instalar y utilizar su CB PRESIDENT MARTIN + ASC.

A) INSTALACIÓN

1) ELEGIR EL EMPLAZAMIENTO Y MONTAJE DEL PUESTO MÓVIL


- a) Escoja el emplazamiento más apropiado para una utilización simple y práctica de su estación móvil.
 - b) Procure que no moleste ni al conductor ni a los pasajeros del vehículo.
 - c) Prevea el paso y la protección de los diferentes cables, (alimentación, antena, accesorios) con el fin de que en ningún caso perturben la conducción del vehículo.
 - d) Utilice para el montaje el soporte (1) entregado con el aparato, fíjelo sólidamente con ayuda de los tornillos auto-roscantes (2) proporcionados (diámetro de agujero de 3,2 mm). Tenga cuidado de no dañar el sistema eléctrico del vehículo en el momento del taladro del salpicadero.
 - e) En el momento del montaje, no se olvide de insertar las arandelas de caucho (3) entre la estación y su soporte. Éstas tienen, en efecto, un papel "amortiguador" y permiten una orientación y presión suaves de la estación.
 - f) Escoja un emplazamiento para el soporte del micro y prevea el paso de su cable.
- **NOTA:** Su estación móvil que posee una toma de micro en la parte frontal puede ser empotrada en el cuadro de mandos. En ese caso, se recomienda añadirle un altavoz externo para una mejor escucha de las comunicaciones (conector EXT.SP situado en la cara posterior del aparato: C). Infórmese con su vendedor más próximo para el montaje en su aparato.

ESQUEMA GENERAL Y SOPORTE DE MONTAJE DIN P.3

2) INSTALACIÓN DE LA ANTENA

- a) **Elección de la antena**
 - En CB, cuanto más grande es una antena, mejor es su rendimiento. Su Centro de Asesoramiento sabrá orientarle en su elección.
- b) **Antena móvil**
 - Hay que instalarla en un lugar del vehículo donde haya un máximo de superficie metálica (plano de masa), alejándose de los montantes del parabrisas y de la luneta trasera.
 - En caso de que se haya instalado una antena de radio-teléfono, la antena CB debe estar por encima de ésta.
 - Existen 2 tipos de antenas: las preajustadas y las regulables.
 - Las preajustadas se utilizan preferentemente con un buen plano de masa (en el techo o en el maletero).
 - Las regulables ofrecen un campo de uso mucho más ancho y permiten sacar partido de planos de masa menos importantes (véase § AJUSTE DE LA ROE por debajo).
 - Para una antena de fijación por taladro, es necesario tener un contacto excelente entre la antena y el plano de masa; para ello, rasque ligeramente la chapa al nivel del tornillo y de la estrella de presión.
 - En el momento del paso del cable coaxial, tenga cuidado de no pellizcarlo ni aplastarlo (riesgo de rotura o cortocircuito).
 - Conecte la antena (B).

Lóbulo de radiación




- c) **Antena fija**
 - Procure abrirla al máximo. En caso de fijación sobre un poste, habrá que sostenerla eventualmente conforme a las normas vigentes (infórmese con un profesional). Las antenas y los accesorios PRESIDENT han sido especialmente concebidos para un rendimiento óptimo de todos los aparatos de la gama.

3) CONEXIÓN DEL ALIMENTADOR

Su PRESIDENT MARTIN + 12/24 V está provista de una protección contra las inversiones de polaridad.

Vuestra emisora debe estar alimentada por una fuente de corriente continua de 12 o 24 voltios (A). En este momento, la mayor parte de los coches y camiones funcionan con una toma de tierra negativa, se puede asegurar verificando que el terminal (-) de la batería esté bien conectado al bloque del motor o bastidor. En el caso contrario, consulte con su suministrador. Todas las operaciones de conexión siguientes, deben efectuarse con el cable de alimentación no conectado a la emisora:



- Asegúrense que el alimentador sea de 12 o 24 Voltios.
- Identifique los polos (+) y (-) de la batería (+ = rojo, - = negro). En el caso que sea necesario alargar el cable de alimentación utilice un cable de sección equivalente o superior.
- Es necesario conectar sobre un (+) y (-) permanentes. Les aconsejamos enchufar directamente el cable de alimentación en la batería (el enchufe sobre el cable del auto-radio o sobre otras partes del circuito electrónico podrán en ciertos casos favorecer la recepción de las señales parásitas).
- Conecten el hilo rojo (+) al borne positivo de la batería y el hilo negro (-) al borne negativo de la batería.
- Conectar el cable de alimentación a la emisora.

ATENCIÓN: ¡No reemplace jamás el fusible de origen por un modelo de un valor diferente!

4) OPERACIONES DE BASE QUE HAY QUE EFECTUAR ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN, SIN PASAR POR EMISIÓN (sin apretar la palanca del micro)

- Conecte el micro,
- Verifique la conexión de la antena,
- Puesta en marcha del aparato: gire el botón del volumen **VOL (1)** en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un "clic",
- Gire el botón del squelch **SQ (2)** al mínimo, en la posición **M**,
- Ajuste el volumen (1) a un nivel conveniente,
- Dirija la estación al canal 20 con ayuda del conmutador rotativo (4) o de los botones **UP/DN (12)** del micrófono.

5) AJUSTE DE LA ROE (Relación de Ondas Estacionarias)

ATENCIÓN: Esta operación debe efectuarse necesariamente en el momento de la primera utilización del aparato o en el momento de un cambio de antena. Este ajuste debe realizarse en un lugar abierto, al aire libre.

* Ajustes con el medidor de ROE externo (tipo TOS-1 PRESIDENT):

- Empalme del medidor de ROE**
 - Conecte el medidor de ROE entre la estación y la antena, lo más cerca posible de la estación (utilice para ello un cable de 40 cm máximo tipo CA-2C PRESIDENT).
- Ajuste de la ROE**
 - Posicione la estación hacia el canal 20 en FM.
 - Sitúe el conmutador del medidor de ROE en posición **FWD** (calibración).
 - Apriete la palanca **PTT (11)** del micro para pasar a emisión.
 - Dirija la aguja al índice ▼ con ayuda del botón de calibración.
 - Ponga el conmutador en posición **REF** (lectura del valor de la ROE). El valor leído en el indicador debe estar muy cerca de 1. En caso contrario, reajuste su antena hasta obtener un valor lo más cerca posible a 1 (puede aceptarse un valor de la ROE comprendido entre 1 y 1,8).
 - Es necesario recalibrar el medidor de ROE entre cada operación de ajuste de la antena.

Observación: Con el fin de evitar las pérdidas y las atenuaciones en los cables de conexión entre la radio y sus accesorios, PRESIDENT recomienda una longitud de cable inferior a 3 m.

Ahora, su estación está preparada para funcionar.

B) UTILIZACIÓN

1) ENCENDIDO-APAGADO / VOLUMEN

Para **encender** la emisora: gire el botón **VOL (1)** hacia la derecha. Si la función **BEEP DE TECLADO** está activa (véase página 22), sonará un beep. Su radio está encendida "on".

La pantalla muestra brevemente la banda de frecuencias (véase el § **SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS** página 23)

Para **apagar** el equipo: gire el botón **VOL (1)** hacia la izquierda hasta que escuche un clic. Su radio está apagada "off".

Para **aumentar** el volumen, gire el mando **VOL (1)** hacia la derecha. Para **disminuir** el volumen, gire el mando en sentido antihorario.



2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Esta función permite **suprimir** los ruidos de fondo indeseables en ausencia de comunicación.

El squelch no actúa ni sobre el volumen sonoro ni sobre la potencia de emisión, pero permite mejorar considerablemente la comodidad de escucha.

a) ASC : SQUELCH CON AJUSTE AUTOMÁTICO

Patente mundial, exclusiva de **PRESIDENT**

Gire el botón del squelch **SQ (2)** en el sentido contrario a las agujas del reloj en la posición **ASC**.  aparece en el display. Evita el ajuste manual repetitivo y permite la optimización permanente entre la sensibilidad y la comodidad de escucha. Esta función puede desactivarse por rotación del botón en el sentido de las agujas del reloj. En ese caso, el ajuste del squelch vuelve a ser manual.  desaparece del display.

b) SQUELCH MANUAL

Gire el botón del squelch **SQ (2)** en el sentido de las agujas del reloj hasta el punto exacto en que desaparezca cualquier ruido de fondo. Este ajuste debe efectuarse con precisión, porque, en posición máxima en el sentido de las agujas del reloj, sólo las señales más fuertes pueden ser percibidas.

3) RF GAIN

Gire el botón **RF GAIN** para **ajustar** la sensibilidad de recepción. Posición máxima en el caso de recepción de llamadas de larga distancia. Puede reducir la **RF GAIN**, para evitar distorsiones, cuando el interlocutor está cerca. Reduzca la ganancia en la recepción en el caso de una comunicación cercana con un corresponsal que no esté equipado con **RF POWER**.

4) CONMUTADOR ROTATIVO ~ F / Push

CONMUTADOR ROTATIVO

Gire el conmutador rotativo (4) para **cambiar** el canal. Gire en el sentido de las agujas del reloj para **aumentar** y en sentido antihorario para **disminuir** de un canal.

Véase § **BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO** página 22.

F (presión breve)

Le permite **definir/validar** ciertas funciones. Esta tecla por sí sola no sirve de nada.








Véase § **SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA** página 23.

Véase § **AJUSTE NRC** página 21.

Véase § **SCAN SKIP** página 21.

5) PANTALLA LCD



	Indica la emisión
FM	Modo AM seleccionado
FM	Modo FM seleccionado
UK	Modo FM seleccionado (solo en la configuración U/ENG)
NRC	NRC filtro activado
VOX	Función VOX activada
EMG	Canal de emergencia (1 o 2) activado
	Automatic Squelch Control activado
ANL	Filtro ANL activado
	Función ROGER BEEP activada
BP	Función BEEP DE TECLADO activado
	Modo MENÚS activado
	Función SCAN activada (el punto parpadea)
	Indica el canal activo
SK	Indica que el canal activo se añade a la memoria SCAN SKIP
	Indica la potencia en emisión o en recepción.

6) CANALES DE EMERGENCIA ~ AJUSTE DE LOS CANALES DE EMERGENCIA ~ VOX ~ AJUSTE DEL VOX

CANALES DE EMERGENCIA (presión breve)

Los canales de emergencia se **seleccionarán** automáticamente presionando la tecla **EMG (6)**. Primera presión: canal de emergencia **1** seleccionado. Segunda presión: canal de emergencia **2** seleccionado. Tercera presión: **vuelve** al canal inicial. El símbolo "EMG" aparece en la pantalla cuando el canal de emergencia está activo.

Los canales de emergencia predeterminados son **9/AM (1)** y **19/AM (2)**.

Nota: La activación de un canal prioritario no permite **cambiar** el modo de transmisión (AM / FM / UK) o **activar/desactivar** el **VOX**. Si la función **BEEP DE TECLADO** está activada, se emite un beep de error.

AJUSTE DE LOS CANALES DE EMERGENCIA

Los canales de emergencia pueden ser **definidos** por el usuario. (modo de modulación y canal).

1. Apriete brevemente la tecla **EMG (6)** hasta **seleccionar** el canal de emergencia que desea modificar.
2. Apriete nuevamente y largamente la tecla **EMG (6)**, **EMG** aparece, "EMG" parpadea en la pantalla.
3. Apriete, si es necesario, la tecla **MODE (8)** para **cambiar** el modo de modulación: AM, FM o FM UK (solo en configuración **U**).
4. Gire el conmutador rotativo (**4**) para **seleccionar** el canal de emergencia.
5. Presione la palanca **PIT (11)** para **confirmar** y **salir**. Si la función **BEEP DE TECLADO** está activa, se emite un beep largo para confirmar el éxito de la operación (véase el § **BEEP DE TECLADO** en la página 22).
6. Si no se presiona ninguna tecla durante 5 segundos, el equipo **sale** automáticamente del **AJUSTE DE LOS CANALES DE EMERGENCIA** sin **salvar**.

VOX (presión larga)

La función **VOX** permite **emitir** hablando en el micro de origen (o en el micro vox opcional) sin apretar la palanca **PIT (11)**. La utilización de un micro vox opcional conectado detrás del aparato (**D**) desactiva el micro de origen. Apriete largamente la tecla **VOX (6)** para **activar** la función **VOX**. "VOX" aparece en la pantalla. Una nueva presión larga en la tecla **VOX (6)** **desactiva** la función. El icono "VOX" desaparece de la pantalla.

AJUSTE DEL VOX (combinación F + VOX)

Hay tres parámetros para ajustar el **VOX**:

Sensibilidad: **L**, Anti-Vox: **R** y Temporización: **E**.

- **Sensibilidad L**: ajusta la sensibilidad del micrófono (vox original o opcional) para una calidad de transmisión óptima. Nivel ajustable de **1** (nivel alto) a **9** (nivel bajo). Valor predeterminado: **5**.
- **Anti-Vox R**: evita la emisión generada por el ruido ambiental. Nivel ajustable: **RF** (emite según el nivel del squelch) y de **1** (sin antivox) a **9** (nivel bajo). Valor predeterminado: **RF**.
- **Temporización E**: para evitar el corte "brusco" de la transmisión añadiendo un retraso al final del discurso. Nivel ajustable de **1** (retraso corto) a **9** (retraso largo). Valor predeterminado: **1**.

1. Apriete la tecla **F (4)** y luego apriete la tecla **VOX (6)** para **ingresar** al modo **AJUSTE DEL VOX**. "VOX" parpadea, el parámetro activo con su valor aparecen en la pantalla.
2. Seleccione el parámetro a modificar pulsando el botón **F (4)**
3. Gire el mando giratorio (**4**) o utilice los botones UP/DN (**12**) del micrófono para modificar el valor del parámetro visualizado.
4. Cuando todos los parámetros están ajustados, apriete la palanca de transmisión **PIT (11)** para **validar** y **salir**. Si la función **BEEP DE TECLADO** está activa, se emite un beep largo para confirmar el éxito de la operación (véase el § **BEEP DE TECLADO** en la página 22).
5. Si no se presiona ninguna tecla durante 5 segundos, el equipo **sale** automáticamente del **AJUSTE DEL VOX** sin **salvar**.

El **AJUSTE DEL VOX** no activa automáticamente la función **VOX**.

7) NRC ~ Ajuste NRC ~ SCAN

NRC RX (presión breve)

Este filtro conmutable mejora el modo de recepción.

Pulse el botón **NRC (7)** para activar/desactivar la función **NRC RX**. Cuando la función está activada, aparece «NRC» en la pantalla durante la recepción.

NRC TX

Este filtro conmutable puede utilizarse para mejorar el modo de transmisión. Véase § **NRC TX** en la página 22.

Ajuste NRC (combinación F + NRC)

El filtro **NRC** puede ajustarse independientemente para transmisión (TX) y recepción (RX).

1. Pulse el botón **F (4)**, aparece en la pantalla.
2. Pulse el botón **NRC (7)**, **NRC** parpadea en la pantalla y aparece el valor **NRC RX**.
3. Utilice el mando giratorio **(4)** del equipo o los botones **UP/DN (12)** del micrófono para seleccionar el valor **NRC RX** entre «r1» y «r5». Valor por defecto: r3.
4. Pulse el botón **F (4)** para pasar al ajuste **NRC TX**. Se muestra el valor **NRC TX**.
5. Utilice el mando giratorio **(4)** de la unidad o las teclas **UP/DN (12)** del micrófono para seleccionar el valor **NRC TX** entre «t1» y «t5». Valor por defecto: t3.
6. Pulse el botón **PTT (11)** para confirmar y salir. La unidad sale automáticamente después de 10 segundos.

SCAN (presión larga)

Mantenga presionada la tecla **NRC (7)** durante ± 7 segundos o hasta que suene un beep para **activar** la función **SCAN**. El punto entre los dos dígitos del canal parpadea para indicar que la función está activa.

El barrido de los canales se detiene tan pronto como un canal está activo. El escaneo se reinicia automáticamente 3 segundos después del final del programa si no se presiona ninguna tecla durante este tiempo. En modo **SCANNING**, gire el conmutador rotativo **(4)** o presione los botones **UP/DN (12)** del micrófono para cambiar la dirección de escaneo de los canales. Presione la palanca **PTT (11)** para **salir** de la función **SCAN**. El punto que parpadea entre los dos dígitos del canal desaparece de la pantalla.

SCAN SKIP

Esta función permite ignorar un canal encontrado por la función **SCAN**.

Cuando la función **SCAN** está activa :

- Si la búsqueda se detiene en un canal no deseado, mantenga pulsado el botón **F (4)** para guardar este canal en la memoria **SCAN SKIP**.

Cuando la función **SCAN** no está activa:

- Para añadir el canal activo a la memoria **SCAN SKIP**: pulse **F (4)** y, a continuación, gire el botón giratorio (4) en el sentido de las agujas del reloj o pulse el botón **UP (12)** del micrófono.
- Para eliminar el canal activo de la memoria **SCAN SKIP**: pulse **F (4)** y, a continuación, gire el mando giratorio **(4)** en sentido contrario a las agujas del reloj o pulse el botón **DN (12)** del micrófono.

8) MODO ~ ANL

MODO (presión breve)

Apriete la tecla **MODE (8)** para **seleccionar** el modo de modulación: AM o FM. El modo seleccionado se muestra en la pantalla LCD.

Su modo de modulación debe coincidir con el de su interlocutor.

Modulación de Amplitud/AM: Comunicaciones sobre el terreno con relieves y obstáculos a media distancia (el modo más utilizado en España).

Modulación de Frecuencia/FM: Comunicación cercana en terreno llano y libre.

Solo en configuración U: el botón **MODE (8)** permite **seleccionar** la banda de frecuencia **ENGT** o **CEPT**. **"UK"** aparece en la pantalla cuando la banda de frecuencia **ENG** esta seleccionada. Cuando la banda de frecuencia **CEPT** esta seleccionada, **"UK"** desaparece de la pantalla (Véase la tabla pagina 47).

ANL (presión larga)

Automatic Noise Limiter: este filtro reduce el ruido de fondo y algunos parásitos de recepción

Apriete largamente la tecla **ANL (8)** para **activar/desactivar** el filtro **ANL**. **"ANL"** aparece en la pantalla cuando el filtro está activado.

Nota: el filtro **ANL** solo funciona en modo AM.

9) CARGA USB

La toma **USB (11)** permite **cargar** un smartphone, tableta o otro dispositivo recargable de 5 V a 2.1 A.

10) TOMA DE MICRO 6 PINS

Se encuentra en el frontal del equipo y facilita así su integración a bordo del vehículo.

Vea el esquema de cableado en página 50.

11) PALANCA DE EMISIÓN PTT (Push To Talk)

Palanca de emisión, apriete para hablar, la pantalla muestra **TX**. Suelte para pasar a recepción y recibir un mensaje, **TX** desaparece.

TOT (Time Out Timer)

Si la transmisión, con la palanca **PTT (11)** o la función **VOX**, dura más de 3 minutos, la pantalla parpadeará y el programa finalizará. Se emite un sonido hasta que se suelta la palanca de emisión **PTT (11)**.

12) BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO ~ SCAN

BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO (presión breve)

Use las teclas **UP** o **DN (12)** del micrófono para *cambiar* de canal. **UP** para *aumentar* y **DN** para *disminuir* un canal.

Véase el § **CONMUTADOR ROTATIVO** en la página 19.

Véase el § **Activación/desactivación UP/DOWN** en la página 23.

SCAN

Véase el § **SCAN** en la página 21.

A) ALIMENTACIÓN (13,2 V / 26,4 V)

B) TOMA DE ANTENA(SO-239)

C) TOMA ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL(8 Ω, Ø 3,5 mm)

D) TOMA PARA MICRÓFONO OPCIONAL VOX (8 Ω, Ø 2,5 mm)

C) FUNCIÓN CON LA PALANCA PTT

1) NRC TX

Mantenga pulsado el pedal de transmisión **PTT (11)** y, a continuación, pulse el botón **NRC (7)** para activar/desactivar la función **NRC TX**. Cuando la función está activada, al transmitir aparece «**NRC**» en la pantalla.

Véase el § **Ajuste NRC** en la página 21.

Véase el § **NRC RX** en la página 20.

D) FUNCIONES AL ENCENDER LA EMISORA

1) COLOR (ON + Mode)

Esta función le permite elegir el color de iluminación de la pantalla LCD.

1. Encienda el equipo presionando la tecla **MODE (8)**. La letra correspondiente al color parpadea.

2. Gire el conmutador rotativo (4) o utilice los botones **UP/DN (12)** del micrófono para *seleccionar* el color. 7 colores están disponibles en un bucle:

► Naranja / verde / azul / cian / amarillo / púrpura / azul claro

Or / Gr / bL / Cy / Ye / PU / CL

3. Apriete la palanca de transmisión **PTT (11)** para *validar* y *salir*. Si la función **BEEP DE TECLADO** está activa, se emite un beep largo para confirmar el éxito de la operación (véase el § **BEEP DE TECLADO** en la página 22).

4. Si no se presiona ninguna tecla durante 5 segundos, el equipo *sale* automáticamente del **AJUSTE DEL COLOR** sin *salvar*.

El color predeterminado es: Or (naranja).

2) BEEP DE TECLADO (ON + DN)

Cuando la función está activa, suena un beep cuando se presiona una tecla, cuando se cambia un canal, etc. «**BP**» aparece en la pantalla.


1. Encienda el equipo presionando el botón **DN (12)** del micrófono. «**BP**» y el estado de la función (On o Off) aparecen en la pantalla.
2. Repetir el punto 1 hasta que la pantalla indique el estado deseado.
3. Suelte el botón **DN (12)** del micrófono.

El parámetro predeterminado es On.

3) ROGER BEEP (ON + UP)

Cuando la función está activa,  aparece en la pantalla.

El Roger Beep emite un sonido cuando se suelta la tecla **PTT (11)** del micrófono para dejarle la palabra a su interlocutor. Históricamente, al ser la Radio Afición un modo de comunicación «simplex», es decir que no es posible hablar y escuchar al mismo tiempo (como en el caso del teléfono por ejemplo), era usual decir "Roger" cuando se había terminado de hablar para avisar al interlocutor que ya podía hablar. La palabra "Roger" ha sido reemplazada por un "Beep" significativo, de ahí su nombre "Roger Beep".

1. Encienda el equipo presionando el botón **UP (12)** del micrófono.  y el estado de la función (On o Off) aparecen en la pantalla.
2. Repetir el punto 1 hasta que la pantalla indique el estado deseado.
3. Suelte el botón **UP (12)** del micrófono.

El parámetro predeterminado es Off.

4) SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS (ON + F)

(Configuración: EU; PL; d; EC; U; In)

! La utilización de la banda correcta en cada país es responsabilidad del usuario.

Deben escogerse las bandas de frecuencias según el país donde usted usa su dispositivo. En ningún caso debe utilizarse una configuración diferente al país de uso. En algunos países se necesita una licencia para su uso. Véase la tabla de la página 50.

1. Encienda el equipo presionando la tecla **F (4)**. La letra que corresponde a la configuración parpadea.
2. Para cambiar de configuración, utilice el conmutador rotativo **(4)** o los botones **UP/DN (12)** del micrófono.
3. Cuando se elija la configuración, apriete 1 segundo la tecla **F (4)**. La letra que corresponde a la configuración se muestra de forma continua, se emite un beep.
4. En esta fase, confirme la selección apagando y luego encendiendo de nuevo el aparato.

Véanse las bandas de frecuencias páginas 47 a 49/ tabla de configuraciones página 51

5) CANALES PRESIDENT (ON + NRC)

Su transceptor está equipado con la función de **CANALES PRESIDENT**, que incluye cinco canales de comunicación preconfigurados (**P** 1 a **P5**). Estos canales están disponibles después de los 40 canales estándar, lo que simplifica las comunicaciones dentro de grupos pequeños al proporcionar acceso fácil e inmediato. Los **CANALES PRESIDENT** permiten una comunicación dirigida con los miembros del grupo. Para utilizarlos, simplemente seleccione el canal deseado después de explorar los 40 canales estándar e invite a los miembros del grupo a unirse.

Activación y desactivación de la función

1. Apague el equipo.
2. Encienda la radio mientras presiona la tecla **NRC (7)**. En la pantalla aparece brevemente **P** (Canales President ON) o **PF** (Canales President OFF).

El valor predeterminado es **P**.

6) SCAN SKIP RE INICIALIZACIÓN (ON + PTT + NRC)

Restablece la memoria **SCAN SKIP**.

1. Apague el aparato
2. Encienda el aparato manteniendo pulsadas simultáneamente la tecla **PTT (11)** y la tecla **NRC (7)**.

Véase el § **SCAN SKIP** en la página 21.

7) Activación/desactivación UP/DOWN (ON + Mode + NRC)

Esta función activa o desactiva los botones UP/DN del micrófono. Cuando los botones están desactivados (**DF**), resulta imposible cambiar de canal utilizando las teclas UP/DN del micrófono. Sin embargo, estas teclas pueden seguir utilizándose en los menús para realizar ajustes.

Observación: Esta función sólo afecta a las teclas UP/DN del micrófono. Los demás controles del aparato siguen siendo totalmente operativos. El valor predeterminado es **On**.

Activación y desactivación de la función

1. Apague el equipo.
2. Encienda la radio mientras presiona las teclas **Mode (8)** y **NRC (7)**. En la pantalla aparece brevemente **L** (ON) o **PF** (OFF).

El valor predeterminado es **P**.

8) RE INICIALIZACIÓN (ON + EMG)

Permite **restablecer** todas las configuraciones definidas por el usuario y volver a los valores predeterminados.

1. Encienda el equipo presionando la tecla **EMG (6)**. "r5" parpadea en la pantalla.
2. Apriete largamente la tecla **F (4)** para **confirmar**. Un beep largo confirma que la re inicialización se ha completado.
3. Si no se presiona ninguna tecla durante 5 segundos o si se apreta la palanca **PTT (11)**, el equipo sale de **RE INICIALIZACIÓN** sin cambio.

E) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1) GENERALES

- Canales	:	40
- Modos de modulación	:	AM / FM
- Gama de frecuencias	:	de 26.965 a 27.405 MHz
- Impedancia de la antena	:	50 ohms
- Tensión de la alimentación	:	13,2 V / 26,4 V
- Dimensiones	:	115 (L) x 165 (P) x 35 (H) mm
- Peso	:	0,571 kg
- Accesorios incluidos	:	1 micrófono Electret UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje, tornillos, cable de alimentación con fusible.

2) EMISIÓN

- Tolerancia de Frecuencia	:	+/- 200 Hz
- Potencia portadora	:	4 W (AM / FM)
- Emisiones parásitas	:	< 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta de Frecuencia	:	300 Hz a 3 KHz (AM/FM)
- Potencia emisión en canal adj.	:	< 20 μ W
- Sensibilidad del micrófono	:	3,0 mV
- Consumo	:	< 2 A máx. mod. (13,2 V) < 1 A máx. mod. (26,4 V)
- Distorsión máx. señal modul.	:	2 %

3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad.	:	0,5 μ V - 113 dBm (AM) 0,35 μ V - 116 dBm (FM)
- Respuesta en frecuencia	:	300 Hz a 3 KHz (AM/FM)
- Sensibilidad del canal adj.	:	60 dB
- Potencia audio máx.	:	3 W
- Sensibilidad silenciador (sq)	:	min. 0,2 μ V - 120 dBm máx. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frec. imagen	:	60 dB
- Tasa de rechazo frec. inter.	:	70 dB
- Consumo máx.	:	180 ~ 500 mA (13,2 V) 90 ~ 250 mA (26,4 V)

F) GUÍA DE PROBLEMAS

1) LA EMISORA NO EMITE O VUESTRA EMISIÓN ES DE MALA CALIDAD

Verifique que:

- La antena esté correctamente conectada y que la ROE esté bien ajustada.
- El micro esté bien conectado.
- La configuración programada sea la correcta (véase la tabla de la p. 51).

2) LA EMISORA NO RECIBE O VUESTRA RECEPCIÓN ES DE MALA CALIDAD

Verifique que:

- El **RF GAIN (3)** está configurado al máximo.
- El nivel del squelch esté correctamente ajustado.
- El Volumen (**1**) esté ajustado a un nivel conveniente.
- La antena esté correctamente conectada y la ROE este bien ajustada.
- Se está utilizando la misma modulación que su interlocutor.
- La configuración programada sea la correcta (véase la tabla de la p. 51).

3) LA EMISORA NO SE ILUMINA

- Verificar el alimentador.
- Verificar que no haya una inversión en los hilos al nivel de la acometida.
- Verificar el fusible.

G) ¿ COMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE ?

Ahora que ha leído la nota de aviso, asegure que su emisora esté lista para funcionar (antena conectada).

Puede entonces apretar sobre la palanca **PTT (11)** de su micrófono, y lanzar el mensaje "atención estaciones, ensayo de emisora", lo que permite verificar la claridad y la potencia de su señal y debe provocar una contestación de tipo: "fuerte y claro la estación".

Suelte la palanca y espere una contestación. Si utiliza un canal de llamada (19), y la comunicación se establece, es preciso elegir otro canal disponible para no obstruir el canal de llamada.

H) LÉXICO

ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

A Alpha	H Hotel	O Oscar	V Victor
B Bravo	I India	P Papa	W Whiskey
C Charlie	J Juliett	Q Quebec	X X-ray
D Delta	K Kilo	R Romeo	Y Yankee
E Echo	L Lima	S Sierra	Z Zulu
F Foxtrott	M Mike	T Tango	
G Golf	N November	U Uniform	

CÓDIGO «Q»:

QRA	:	Nombre de estación u operador
QRB	:	Distancia aproximada en línea recta entre dos estaciones
QRG	:	Frecuencia exacta
QRI	:	Tonalidad de una emisión valorada de 1 a 3
QRK	:	Legibilidad, comprensibilidad de una señal. En CB, Radio valorado de 1 a 5
QRL	:	Estar ocupado, trabajando
QRM	:	Interferencia, valorado de 1 a 5
QRO	:	Aumentar la potencia del emisor
QRP	:	Disminuir la potencia del emisor
QRT	:	Cesar la emisión
QRV	:	Estar preparado, dispuesto
QRX	:	Cita para transmitir. En CB, «Manténgase a la Escucha»
QRY	:	Turno para transmitir
QRZ	:	Nombre de la estación que llama. En CB, «Quedar a la escucha»
QSA	:	Fuerza de una señal. En CB Santiago. Valorado de 1 a 9
QSB	:	Variaciones de la fuerza de señal. Desvanecimiento. Fading. Valorado de 1 a 5
QSL	:	Acuse de recibo. Tarjeta confirmando comunicación
QSO	:	Solicitar comunicación. En CB, además, comunicación directa entre dos o más estaciones
QSP	:	Retransmisión a través de estación puente
QSY	:	Pasar a transmitir en otra frecuencia o canal
QTC	:	Mensaje a transmitir
QTH	:	Localización geográfica de la estación
QTR	:	Hora exacta
QUT	:	Localización geográfica de accidente o siniestro

NOTA: El Código Q es la fusión de las dos definiciones, como pregunta y como respuesta, es una sola definición aceptada en CB.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU SIMPLIFICADA

Por este medio, Groupe President Electronics, declara que el equipo de radio CB:

Marca: **PRESIDENT**

Tipo: **TXPR218**

Nombre Comercial : **MARTIN +**

Cumple con la Directiva 2014/53 / UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://president-electronics.com/DC/TXPR218>.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

De acuerdo con la Ley 23/2003 de 10 de julio y el artículo 3 de la Directiva 1999/44CE del parlamento Europeo y del Consejo sobre las garantías de los bienes de consumo, la garantía incluye los siguientes derechos:

Reparación gratuita de los vicios o defectos de origen y los daños y perjuicios por ellos ocasionados.

En el supuesto de que la reparación no fuese satisfactoria i el aparato no cumpla las condiciones de uso para el cual fue diseñado, el titular de la garantía tiene derecho a la substitución por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado. Este aparato tiene una garantía de 3 años de piezas y mano de obra. La garantía ampara la reparación totalmente gratuita de cualquier vicio o defecto de fabricación que sea reconocido por nuestro departamento técnico, en base a las condiciones siguientes, que aconsejamos leer detenidamente, para así, observándolas, poder disfrutar de su cobertura. *El laboratorio del SPV de President Electronics Ibérica S.A., se reserva el derecho de no aplicar la garantía, si una avería ha sido provocada por una antena no distribuida por la marca PRESIDENT. Una extensión de garantía de 2 años se aplicará sistemáticamente, por la compra y utilización de una antena de la marca PRESIDENT, aumentando la garantía total a 5 años, y cuando el justificante sea remitido al Servicio Postventa de PRESIDENT, dentro de los 30 días siguientes a la compra. La garantía es válida en el país de compra.

- Para un mejor servicio recorte la parte lateral de esta tarjeta y devuélvanosla debidamente cumplimentada hasta 30 días después de la fecha de compra.
- La prueba de compra, factura de venta, debe ser obligatoriamente adjunta al aparato cuando se envíe para su reparación.
- Las fechas inscritas en el resguardo de garantía y la prueba de compra deben concordar.
- No instale el aparato antes de leer el Manual de Instrucciones.
- Ninguna pieza de recambio será enviada, por nuestro departamento técnico, en base a la garantía.

Esta garantía no cubre:

- Los daños causados por accidentes o golpes motivados por envoltorios defectuosos al sernos remitido el aparato (utilice preferentemente el embalaje de origen y una protección suplementaria).
- Los daños que se produzcan por una manipulación indebida, golpes, antena mal ajustada, ROE (relación de ondas estacionarias) excesiva o demasiado grande (mayor que 2), inversión de polaridad de la tensión de alimentación, conexiones incorrectas, sobre tensiones, la tensión nominal de la alimentación no puede superar la de una batería de 12V, etc.
- Las modificaciones de las Normas de Telecomunicaciones, las reparaciones y/o modificaciones efectuadas por terceros, sin la aprobación de nuestra empresa.

Si Ud. observa defectos de funcionamiento:

- Compruebe la alimentación de su aparato y el estado del fusible.
- Controle los enchufes de los distintos conectores; tomas de antena, micrófono y alimentación.
- Verifique la posición de los distintos mandos del aparato, ganancia de micro al máximo, squelch al mínimo, conmutador PA/RADIO, etc.

- En el supuesto que la intervención no esté amparada por la garantía, se facturarán las piezas, la mano de obra y los gastos de envío.
- Conserve este resguardo de su garantía, aunque ésta haya caducado. Si Ud. vende su aparato entregue el resguardo de su garantía al nuevo propietario a fin de facilitarle el Servicio Post Venta.
- Consulte con su vendedor quien le aconsejará y se ocupará del seguimiento de su aparato, por intermedio nuestro si ha lugar.
- Para toda intervención, fuera de garantía, cuyo importe se juzgue elevado en relación al valor del aparato, se hará un presupuesto previo por escrito para su eventual aceptación.

Ud. ha confiado en la experiencia y calidad de PRESIDENT y se lo agradecemos. Para que quede totalmente satisfecho de su compra, aconsejamos leer atentamente este manual. No olvide de devolvemos la parte derecha de su bono de garantía; es muy importante para Ud., ya que permite una fácil identificación de su aparato durante una eventual intervención en nuestros servicios técnicos. Respecto al cuestionario, nuestro objetivo es conocerle mejor y así, contestando a sus aspiraciones, trabajar juntos para el porvenir de la RADIO.



La Dirección Técnica y el
Departamento de Calidad



Fecha de compra:.....

Tipo : Radio CB MARTIN +

Nº de serie :.....



SIN SELLO DEL DISTRIBUIDOR LA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA.

WARNING !

Before using, be careful never to transmit without first having connected the antenna (connection "B" situated on the back panel of the equipment) or without having set the SWR (Standing Wave Ratio) ! Failure to do so may result in destruction of the power amplifier, which is not covered by the guarantee.

MULTI-NORMS TRANSCEIVER!

See function "F" on page 33 and the Configuration table on page 51.

The guarantee of this transceiver is valid only in the country of purchase.

Welcome to the world of the new generation of CB radios. The new PRESIDENT range gives you access to top performance transceiver equipment. With the use of up-to-date technology, which guarantees unprecedented quality, your PRESIDENT MARTIN + is a new step in personal communication and is the surest choice for the most demanding of professional CB radio users. To ensure that you make the most of all its capacities, we advise you to read carefully this manual before installing and using your PRESIDENT MARTIN +.

A) INSTALLATION

1) WHERE AND HOW TO MOUNT YOUR MOBILE CB RADIO

- a) You should choose a well ventilated place most appropriate setting from a simple and practical point of view.
 - b) Your CB radio should not interfere with the driver or the passengers.
 - c) Remember to provide for the passing and protection of different wires (e.g. power, antenna, accessory cabling) so that they do not in any way interfere with the driving of the vehicle.
 - d) To install your equipment, use the cradle (1) and the self-tapping screws (2) provided (drilling diameter 3.2 mm). Take care not to damage the vehicle's electrical system while drilling the dash board.
 - e) Do not forget to insert the rubber joints (3) between the CB and its support as these have a shock-absorbing effect which permits gentle orientation and tightening of the set.
 - f) Choose where to place the microphone support and remember that the microphone cord must stretch to the driver without interfering with the controls of the vehicle.
- **N.B.:** As the transceiver has a frontal microphone socket, it can be set into the dash board. In this case, you will need to add an external loud speaker to improve the sound quality of communications (connector EXT SP situated on the back panel: C). Ask your dealer for advice on mounting your CB radio.

GENERAL DIAGRAM AND DIN MOUNTING RACK P.3

2) ANTENNA INSTALLATION


a) Choosing your antenna

- For CB radios, the longer the antenna, the better its results. Your dealer will be able to help you with your choice of antenna.

b) Mobile antenna

- Must be fixed to the vehicle where there is a maximum of metallic surface (ground plane), away from windscreen mountings.
- If you already have a radio-telephone antenna installed, the transceiver antenna should be higher than this.
- There are two types of antenna: pre-regulated which should be used on a good ground plane (e.g. car roof or lid of the boot), and adjustable which offer a much larger range and can be used on a smaller ground plane (see § HOW TO ADJUST SWR, below).
- For an antenna which must be fixed by drilling, you will need a good contact between the antenna and the ground plane. To obtain this, you should lightly scratch the surface where the screw and tightening star are to be placed.
- Be careful not to pinch or flatten the coaxial cable (as this runs the risk of break down and/or short-circuiting).
- Connect the antenna (B).

OUTPUT RADIUS PATTERN




c) Fixed antenna

- A fixed antenna should be installed in as clear space as possible. If it is fixed to a mast, it will perhaps be necessary to stay it, according to the laws in force (you should seek professional advice). All PRESIDENT antennas and accessories are designed to give maximum efficiency to each CB radio within the range.

3) POWER CONNECTION

Your PRESIDENT MARTIN + 12/24 V is protected against an inversion of polarities. However, before switching it on, you are advised to check all the connections. Your equipment must be supplied with a continued current of 12 or 24 volts (A). Nowadays, most cars and lorries work with a negative grounding. You can check this by making sure that the negative terminal of the battery is connected either to the engine block or to the chassis. If this is not the case, you should consult your dealer.



- Check that the battery is of 12 or 24 volts.
 - Locate the positive and negative terminals of the battery (+ is red and - is black). Should it be necessary to lengthen the power cable, you should use the same or a superior type of cable.
 - If it is necessary to connect your CB to a permanent (+) and (-). We advise you to connect the power cable directly to the battery (as the connection of the CB cable to the wiring of the car-radio or other parts of the electrical circuit may, in some cases, increase the interferences).
 - Connect the red wire (+) to the positive terminal of the battery and the black (-) wire to the negative terminal of the battery.
 - Connect the power cable to your CB radio.
- WARNING:** Never replace the original fuse by one of a different value.

4) BASIC OPERATIONS TO BE CARRIED OUT BEFORE USING YOUR SET FOR THE FIRST TIME (without transmitting and without using the "push-to-talk" switch on the microphone)

- Connect the microphone.
- Check the antenna connections.
- Turn the set on by turning the volume knob **VOL** (1) clockwise.
- Turn the squelch **SQ** knob (2) to minimum **M**.
- Adjust the volume to a comfortable level.
- Go to channel 20 by using **ROTARY** knob (4) or **UP/DN** buttons (12) on the microphone.

5) HOW TO ADJUST SWR (Standing Wave Ratio)

Warning: This must be carried out when you use your radio for the first time and whenever you re-position your antenna. This adjustment must be carried out in an obstacle-free area.

* Adjustment with external SWR-meter (e.g. TOS-1 PRESIDENT)

a) To connect the SWR meter :

- Connect the SWR meter between the CB radio and the antenna as close as possible to the CB (use a maximum of 40 cm cable, type President CA-2C).

b) To adjust the SWR meter:

- Set the CB on channel 20 in FM.
- Put the switch on the SWR-meter to position **FWD** (calibration).
- Press the **PIT** "push-to-talk" switch (11) on the microphone to transmit.
- Bring the index needle to ▼ by using the calibration key.
- Change the switch to position **REF** (reading of the SWR level). The reading on the Meter should be as near as possible to 1. If this is not the case, readjust your antenna to obtain a reading as close as possible to 1. (A SWR reading between 1 and 1.8 is acceptable).
- It will be necessary to recalibrate the SWR meter after each adjustment of the antenna.

WARNING: In order to avoid any losses and attenuations in cables used for connection between the radio and its accessories, PRESIDENT recommends to use a cable with a length inferior to 3 m.
Your transceiver is now ready for use.

B) HOW TO USE YOUR TRANSCEIVER

1) ON/OFF ~ VOLUME

Turn on : turn **VOL** knob (1) clockwise. If the function **KEY BEEP** is active (see menu **KEY BEEP** page 33), the radio emits a beep. The radio is "on".

The display briefly shows the frequency band (see § **FREQUENCY BAND SELECTION** page 33).

Turn Off : turn **VOL** knob (1) counterclockwise until radio emits a click sound. Your radio is "off".



Volume Adjustment: rotate **VOL** knob (1) clockwise to *increase* the volume. Turn the same knob counterclockwise to *reduce* the sound level.

2) ASC (Automatic Squelch Control) ~ SQUELCH

Suppresses undesirable background noises when there is no communication. Squelch does not affect neither sound nor transmission power, but allows a considerable improvement in listening comfort.

a) ASC: AUTOMATIC SQUELCH CONTROL

Worldwide patent, a **PRESIDENT** exclusivity.

Turn the **SQ** knob (2) anti-clockwise into **ASC** position.  appears on LCD. No repetitive manual adjustment and a permanent improvement between the sensitivity and the listening comfort when **ASC** is active. This function can be deactivated by turning the switch clockwise. In this case the squelch adjustment becomes manual again.  disappears from LCD.

b) MANUAL SQUELCH

Turn the **SQ** knob (2) clockwise to the exact point where all background noise disappears. This adjustment should be done with precision as, if set to maximum (fully clockwise), only the strongest signals will be received.

3) RF GAIN

Turn the **RF GAIN** knob (3) to *set* the reception sensitivity. Maximum position in the case of long-distance call reception. You can decrease the **RF GAIN**, to avoid distortions, when the interlocutor is near. Reduce the gain on reception in the case of a close communication with a correspondent not equipped with a **RF POWER**.

4) ROTARY KNOB ~ F / Push

ROTARY KNOB

Turn the **ROTARY** knob (4) to *adjust* channel. Clockwise to *increase*, counterclockwise to *decrease* the channel.

See § **UP/DN BUTTONS ON THE MICROPHONE** page 32.

F (short press)

Allows to *set/validate* some functions. This key pressed alone doesn't have any use.








See § **FREQUENCY BAND SELECTION** page 33.

See § **NRC SETTING** page 31.

See § **SCAN SKIP** page 32.

5) LCD



	Indicates transmission
FM	AM mode selected
FM	FM mode selected
UK	FM mode selected (only in U configuration / ENG)
NRC	NRC filter activated
VOX	VOX function activated
EMG	Emergency channel (1 or 2) is activated
	Automatic Squelch Control activated
ANL	ANL filter is activated
	ROGER BEEP function activated
BP	KEY BEEP function activated
	MENU mode activated
	Indicates the active channel
	SCAN function activated (the dot blinks)
SK	Indicates that the active channel is added to the SCAN SKIP memory
	Indicate TX or RX power

6) EMERGENCY CHANNELS ~ EMERGENCY CHANNEL SETTING VOX ~ VOX SETTING

EMERGENCY CHANNELS (short press)

Emergency channels will be automatically *selected* by pressing the **EMG** key (6). First press : emergency channel **1** is activated. Second press: emergency channel **2** is activated. Third press: return to the current channel. "**EMG**" appears on the display when an emergency channel is activated. The default emergency channels are channel **9/AM (1)** and channel **19/AM (2)**. **Note:** Activating an emergency channel *disables* changing the modulation mode (AM / FM / UK) or *enable/disable* the **VOX** function. If the **KEY BEEP** function is activated, an error beep sounds (see § **KEY BEEP** page 33).

EMERGENCY CHANNEL SETTING

Emergency channels can be *customized* (modulation mode and channel).

1. Short press the **EMG** key (6) until *activation* of the emergency channel to modified.
2. Long press during one second the **EMG** key (6). **E** appears on the display, "EMG" blinks.
3. If necessary, use the **MODE** key (8) to *change* the modulation mode: AM, FM or FM UK (in **U** configuration only)
4. Turn the **ROTARY** knob (4) or use the **UP/DN** (12) key of the microphone the *select* the emergency channel.
5. Press **PTT** switch (11) to *validate* and *exit*. If the **KEY BEEP** function is activated, a long beep sounds to *confirm* the success of the operation (see § **KEY BEEP** page 33).
6. If no key is pressed for 5 seconds, the unit automatically *exits* **EMERGENCY CHANNEL** without *saving*.

VOX (long press)

The **VOX** function allows *transmitting* by speaking into the original microphone (or in the optional vox microphone) without pressing the **PTT** switch (11). The use of an optional vox microphone connected to the rear panel of the transceiver (**C**) *disables* the original microphone. Long press the **VOX** key (6) in order to *activate* the **VOX** function. "VOX" appears on the display. Long press again the **VOX** key (6) to *disable* the function. "VOX" disappears.

VOX SETTING (combination F + VOX)

Three parameters allow to adjust the **VOX**: Sensitivity **L** / Anti-vox level **R** / Vox delay time **E**.

- **Sensitivity L**: allows the adjustment of the microphone (original one or optional vox) for an optimum transmission quality. Adjustable level from **I** (high level) to **9** (low level). Default value: **5**.
- **Anti-Vox R**: allows disabling the transmission generated by the surrounding noise. The level is adjustable. **RF** (according the squelch level) and from **I** (without anti-vox) to **9** (low level). Default value: **RF**.
- **Delay time E**: allows avoiding the sudden cut of the transmission by adding a delay at the end of speaking. The level is adjustable from **I** (short delay) to **9** (long delay). Default value: **I**.

1. Press the **F** key (4), then press the **VOX** key (6) to *enter* the **VOX SETTING**. "VOX" blinks, the current setting and its value appear on the display.
2. Select the parameter to be modified by pressing the rotary knob **F** (4)
3. Turn the rotary knob (4) or use the UP/DN buttons (12) on the microphone to change the value of the displayed parameter.
4. When all adjustments are done, press **PTT** switch (11) to *store* and *exit*. If the **KEY BEEP** function is activated, a long beep sounds to *confirm* the success of the operation (see § **KEY BEEP** page 33).
5. If no key is pressed for 5 seconds, the unit automatically *exits* the function **VOX SETTING** without *saving*.

VOX SETTING doesn't activate the **VOX** function.

7) NRC ~ NRC SETTING ~ SCAN

NRC RX (short press)

This switchable filter improves the reception mode. Press the **NRC** button (7) to activate/deactivate the **NRC RX** function. When the function is active, 'NRC' appears on the display during reception.

NRC TX

This switchable filter can be used to improve the transmission mode. See **NRC TX** page 33.

NRC SETTING (F + NRC combination)

The **NRC** filter can be set independently on transmission (**TX**) and reception (**RX**).

1. Press the **F** button (4). **E** appears on the display.
2. Press the **NRC** button (7). NRC flashes on the display and the value NRC RX appears.
3. Use the rotary knob (4) of the device or the UP/DN buttons (12) on the microphone to select the **NRC RX** value between 'r1' and 'r5'. Default value: **r3**.
4. Press the **F** button (4) to go to the NRC TX setting. The NRC TX value is displayed.
5. Use the rotary knob (4) on the unit or the UP/DN keys (12) on the microphone to select the **NRC TX** value between 't1' and 't5'. Default value: **t3**.
6. Press the **PTT** button (11) to confirm and exit. The unit automatically exits after 10 seconds.

SCAN (long press)

Press and hold the **NRC** button (7) for \pm 7 seconds to **activate** the **SCAN** function. The dot between the two channel digits flashes to indicate that the function is active.

The scanning stops as soon as there is a busy channel. The scanning automatically restarts 3 seconds after the end of the reception if no key is activated. In **SCANNING** mode, turn the **ROTARY** knob (4) or press the **UP/DN** buttons (12) on the microphone to change the scanning direction. Press **PTT** switch (11) to exit **SCAN**. The dot between the two channel digits disappears from the LCD.

SCAN SKIP

This function allows you to ignore a channel found by the **SCAN** function.

When the **SCAN** function is active :

- If the scan stops on an unwanted channel, hold down the **F** button (4) to save this channel in the **SCAN SKIP** memory.

When the **SCAN** function is not active:

- To add the active channel to the **SCAN SKIP** memory: press **F** (4) then turn the rotary knob (4) clockwise or press the **UP** button (12) on the microphone.
- To remove the active channel from the **SCAN SKIP** memory: Press **F** (4) then turn the rotary knob (4) anticlockwise or press the **DN** button (12) on the microphone.

8) MODE ~ ANL**MODE** (short press)

Press **MODE** key (8) to **select** the modulation mode: AM or FM. Selected mode is displayed on LCD.

Your modulation mode has to correspond to the one of your correspondent.

- **Frequency Modulation / FM**: for nearby communications on a flat open field.
- **Amplitude Modulation / AM**: communication on a field with relief and obstacles at middle distance (the most used).

In U configuration only: The **MODE** key (8) allows to **select** the **ENG** or **CEPT** frequency band. "UK" is displayed when the **ENG** frequency band is selected. When the **CEPT** frequency band is selected, "UK" disappears from the display (see table on page 47).

ANL (long press)

Automatic Noise Limiter. This filter allow reducing back ground noises and some reception interferences.

Long press the **ANL** key (8) to **activate/disable** the **ANL** filter. "ANL" appears on the display when the filter is activated.

Note: **ANL** filter works only in AM mode

9) USB CHARGING SOCKET

The **USB** socket (9) can be used to charge smartphones, tablets or other rechargeable devices with 5 V - 2.1 A.

10) 6 PIN MICROPHONE PLUG

The plug is located on the front panel of the transceiver and makes the setting of the equipment into the dashboard easier.

See *Cabling Diagram* page 50.

11) PTT (Push To Talk)

Transmission key, press to **transmit** a message. **TX** is displayed and release to **listen to** an incoming communication, **TX** disappears.

TOT (Time Out Timer)

If the transmission using **PTT** switch (11) or **VOX** function is longer than 3 minutes, the display starts blinking and the transmission **ends**. A beep will sound until the **PTT** switch (11) key is released.

12) UP/DN BUTTONS ON MICROPHONE ~ SCAN**UP/DN BUTTONS ON MICROPHONE** (short press)

Press **UP/DN** buttons (12) on the microphone to **change** the channel. **UP** to **increase** and **DN** to **decrease** the channel.

See *ROTARY KNOB* page 30.

See *Microphone Up/Down activation/deactivation* page 34.

SCAN

See *SCAN* page 32.

- A) DC-POWER TERMINAL (13.2 V / 26.4 V)
- B) ANTENNA CONNECTOR (SO-239)
- C) JACK FOR EXTERNAL OPTIONAL SPEAKER (8 Ω, Ø 3.5 mm)
- D) JACK FOR OPTIONAL VOX MICROPHONE (8 Ω, Ø 2.5 mm)

C) FUNCTION WITH THE PTT TRANSMIT PEDAL

1) NRC TX (PTT + NRC)

Press and hold down the PTT switch (11) then press the NRC button (7) to activate/deactivate the NRC TX function. When the function is active, on transmission, 'NRC' appears on the display.

See **NRC SETTING** page 31.

See **NRC RX** page 31.

D) FUNCTIONS TURNING ON THE UNIT

1) COLOR (ON + Mode)

This function allows to *choose* the backlight color of the LCD.

1. Turn on the power while pressing the **MODE** key (8). The letter corresponding to the current color blinks.

2. Turn the **ROTARY** knob (4) or use **UP/DN** buttons (12) on the microphone to *select* the color. 7 available colors:

▶ orange / green / blue / cyan / yellow / purple / cyan light

Or	Gr	Bl	CY	YE	PU	CL
----	----	----	----	----	----	----

3. Press **PTT** switch (11) to *validate* and *exit*. If the **KEY BEEP** function is activated, an long beep sounds to *confirm* the succes of the operation (see § **KEY BEEP** page 33).

4. If no key is pressed for 5 seconds, the unit automatically *exits* the **COLOR SETTING** without *saving*.

Default **COLOR** is: Or(orange).

2) KEY BEEP (ON + DN)


When the function is activated, a beep *sounds* when a key is pressed, by changing the channel etc. "**BP**" appears on the display when the function is active.

1. Turn on the power while pressing the **DN** button (12) on the microphone. The display shows "**BP**" and the current status, **OFF** or **ON**, of the function.
2. Repeat the point 1 until the display shows the desired status.
3. Release the **DN** key on the microphone.
The default status of the **KEY BEEP** function is **KEY BEEP** is **ON**.

3) ROGER BEEP (ON + UP)

When the function is active, the icon  appears on the display.

The Roger Beep *sounds* when the **PTT** switch (11) on the microphone is released in order to let your correspondent speak. Historically as a CB transceiver is a "simplex" communication mode, it is not possible to speak and to listen at the same time (as it is the case with a telephone). Traditionally, when one of the correspondents had finished to talk, he was usually saying "ROGER" in order to announce to the other one that it was now his turn to talk. The word "Roger" has been replaced by a significant beep. There comes "Roger beep" from.

1. Turn on the power while pressing the **UP** button (12) on the microphone. The display shows "" and the current status on the function: **OFF** or **ON**.
2. Repeat the point 1 until the display shows the desired status.
3. Release the **UP** key on the microphone.

When the function is activated "**BP**" appears on the display.

Default **ROGER BEEP** is **OFF**.

4) FREQUENCY BAND SELECTION (ON + F)

(Configuration: EU; PL; d; EC; U; In)

The frequency bands have to be chosen according to the country of use. Don't use any other configuration. Some countries need a user's licence. See *table* page 50.

1. Turn on the power while pressing the **F** key (4). The letter corresponding to the current configuration is blinking.
2. In order to change the configuration, use the **ROTARY** knob (4) on the unit or the **UP/DN** buttons (12) on the microphone.
3. When the configuration is selected, press the **F** key (4) during 1 second. The letter corresponding to the configuration is continuously displayed and a confirmation beep sounds.
4. At this point, confirm the selection by switching **OFF** the transceiver and then switching it on again.

See the frequency bands table at pages 47 to 49 / configuration table page 51.

5) PRESIDENT CHANNELS (ON + NRC)

Your transceiver is equipped with the **PRESIDENT Channels** feature, which includes five pre-configured communication channels (P1 to P5). These channels are available after the 40 standard channels, making easier the communication within restricted groups by providing easy and immediate access. **PRESIDENT Channels** enable targeted communication with group members. To use them, simply select the desired channel after exploring the 40 standard channels and invite group members to join it.

Activating and deactivating the function

1. Turn off the unit.
2. Turn on the radio while pressing the **NRC** key (7).
P \square (P Channels ON) or PF (P Channels OFF) appears briefly on the display.

The default value is P \square .

6) SCAN SKIP RESET (ON + PTT + NRC)

Used to reset the **SCAN SKIP** memory.

1. Turn off the unit.
2. Turn on the unit by simultaneously holding down the **PTT** key (11) and the **NRC** key (7).

See **SCAN SKIP** page 32.

7) Microphone Up/Down activation/deactivation (ON+Mode+NRC)

This function activates or deactivates the UP/DN buttons on the microphone. When the buttons are deactivated (LF), it becomes impossible to change the channel using the UP/DN buttons on the microphone. However, these keys can still be used in the menus to allow setting parameters.

Note: This function affects the microphone Up/Down keys only. The other controls of the device remain fully operational.

Activating and deactivating the function

1. Turn off the unit.
2. Turn on the unit by simultaneously holding down the **Mode** key (8) and the **NRC** key (7).

L \square (ON) or LF (OFF) appears briefly on the display.

The default value is L \square .

8) RESET (ON + EMG)

Resets all user-defined settings and returns to default values.

1. Turn on the power while pressing the **EMG** key (6). "r5" blinks on the display.
2. Long press **F** knob (4) to *reset*. A long beep confirms that the reinitialization have been done.
3. If no key is pressed for 5 seconds or if the **PTT** switch (11) is pressed, the unit *exits RESET* without change.

E) TECHNICAL CHARACTERISTICS

1) GENERAL

- Channels	:	40
- Modulation modes	:	AM / FM
- Frequency ranges	:	from 26.965 MHz to 27.405 MHz
- Antenna impedance	:	50 ohms
- Power supply	:	13.2 V / 26.4 V
- Dimensions	:	115 (L) x 165 (P) x 35 (H) mm
- Weight	:	0,571 kg
- Accessories supplied	:	1 microphone electret UP/DOWN with support, mounting cradle, screws and fused power cord.

2) TRANSMISSION

- Frequency allowance	:	+/- 200 Hz
- Carrier power	:	4 W (AM / FM)
- Transmission interference	:	< 4 nW (- 54 dBm)
- Audio response	:	300 Hz to 3 kHz (AM/FM)
- Emitted power in the adj. channel	:	< 20 μ W
- Microphone sensitivity	:	3.0 mV
- Drain	:	< 2 A max. with modulation (13.2 V) < 1 A max. with modulation (26.4 V)
- Modulated signal distortion	:	2 %

3) RECEPTION

- Max. sensitivity at 20 dB sinad	:	0,5 μ V - 113 dBm (AM) 0,35 μ V - 116 dBm (FM)
- Frequency response	:	300 Hz to 3 kHz (AM/FM)
- Adjacent channel selectivity	:	60 dB
- Maximum audio power	:	3 W
- Squelch sensitivity	:	min. 0,2 μ V - 120 dBm max. 1 mV - 47 dBm
- Frequency image rej. rate	:	60 dB
- Intermediate freq. rej. rate	:	70 dB
- Drain	:	180 ~ 500 mA max. (13.2 V) 90 ~ 250 mA max. (26.4 V)

F) TROUBLE SHOOTING

1) YOUR RADIO WILL NOT TRANSMIT OR YOUR TRANSMISSION IS OF POOR QUALITY

- Check that the antenna is correctly connected and that the SWR is properly adjusted.
- Check that the microphone is properly plugged in.
- Check that the programmed configuration is the correct one (see table page 51).

2) YOUR RADIO WILL NOT RECEIVE OR RECEPTION IS POOR

- Check that the **RF GAIN (3)** is set on maximum.
- Check that the squelch level is properly adjusted.
- Check that the volume (1) is set to a comfortable listening level.
- Check that the antenna is correctly connected and that the SWR is properly adjusted.
- Check that you are using the same modulation mode as your correspondent.
- Check that the programmed configuration is the correct one (see table page 51).

3) YOUR RADIO WILL NOT LIGHT UP

- Check the power supply.
- Check the connection wiring.
- Check the fuse.

G) HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE ?

Now that you have read the manual, make sure that your CB Radio is ready for use (i.e. check that your antenna is connected).

Press the «push-to-talk» switch (12) and announce your message «Attention stations, transmission testing» which will allow you to check the clearness and the power of your signal. Release the switch and wait for a reply. You should receive a reply like, «Strong and clear».

If you use a calling channel (19) and you have established communication with someone, it is common practice to choose another available channel so as not to block the calling channel.

H) GLOSSARY

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

A Alpha	H Hotel	O Oscar	V Victor
B Bravo	I India	P Papa	W Whiskey
C Charlie	J Juliett	Q Quebec	X X-ray
D Delta	K Kilo	R Romeo	Y Yankee
E Echo	L Lima	S Sierra	Z Zulu
F Foxtrott	M Mike	T Tango	
G Golf	N November	U Uniform	

SIMPLIFIED EU

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Groupe President Electronics, declares that the CB radio equipment :

Brand: **PRESIDENT**

Type: **TXPR218**

Commercial Name: **MARTIN +**

is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://president-electronics.com/DC/TXPR218>.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This device is guaranteed **2 years** parts and labour in its country of purchase against any manufacturing defects validated by our technical department. *The After-sales Service of PRESIDENT reserves the right not to apply the warranty if a breakdown is caused by an antenna other than those distributed by PRESIDENT, and if said antenna is at the origin of the breakdown. An extension of **3 years** warranty is proposed systematically for the purchase and use of a PRESIDENT antenna, bringing the total duration of the warranty to **5 years**. In order to be valid, the warranty certificate must be returned within a period of 30 days after the purchase date to the After-sales Service of the company Groupe President Electronics, or any foreign subsidiary.

It is recommended to carefully read the following conditions and to respect them under penalty of losing their benefit.

- To be valid the warranty certificate must be returned to us at the latest 1 month after the purchase.
- Please duly complete the warranty certificate on the right hand side of the page, detach it (portion to be removed marked by dotted line) and send it back.
- Any repair under warranty will be free and the return delivery costs will be borne by our company.
- A purchase proof must be necessarily included with the device to be repaired.
- The dates listed on the warranty certificate and proof of purchase must match.
- Do not proceed with the installation of the device without reading the user manual.
- No spare part will be sent nor exchanged by our services under warranty.

The warranty is only valid in the country of purchase.

Exclusions (are not covered):

- Damages caused by accident, shock or inadequate packaging.
- Power transistors, microphones, lights, fuses and the non respect of the installation and use of specifications (including but not limited to antenna used with too high power, final output power transistors (SWR), inversion of polarities, bad connections, overvoltage,....)
- The warranty cannot be extended due to the non-availability of the device while it is being serviced at our technical services location, nor by a change of one or more components or spare parts.
- Transceivers which have been modified. The warranty application is excluded in case of modification or poor maintenance done by a third party not approved by our company.

If you note malfunctions:

- Check the power supply of your device and the quality of the fuse.
- Check that the antenna, the microphone.... are correctly connected.
- Check that the squelch level is properly adjusted; the programmed configuration is the correct one...

- In case the device is not under warranty, the repair and return of the device will be charged.
- All related documents must be preserved even after the end of the warranty period and if you resell your device, given to the new owner for the After-sales follow-up.
- In case of real malfunction, please contact your dealer first; they will decide action to be taken.
- In case of an intervention not covered by the warranty, an estimate will be established before any repair.

Thank you for your trust in the PRESIDENT quality and experience. We recommend that you read this manual carefully so that you are completely satisfied with your purchase. Do not forget to return the detachable warranty certificate on the right hand side of this page; it is very important for the identification of your device during a possible rendering of our services.



Technical Manager
and
Quality Manager



Date of purchase :

Type : CB Radio MARTIN +

Serial N°:



NOT COVERED BY THE WARRANTY
WITHOUT THE DEALER STAMP



UWAGA !

Przed użyciem należy zwrócić uwagę, aby nigdy nie rozpoczynać transmisji bez uprzedniego podłączenia anteny (połączenie „B” znajdujące się na tylnym panelu urządzenia) lub bez ustawiania SWR (współczynnik fali stojącej)! Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zniszczenie wzmacniacza mocy, który nie jest objęty gwarancją.

RADIOTELEFON WIELOSTANDARDOWY

Zobacz funkcję „F” na stronie 43 i tabelę konfiguracji na stronie 51.

Gwarancja tego CB radia jest ważna tylko w kraju zakupu.

Witamy w świecie nowej generacji radia CB. Nowa gama produktów PRESIDENT zapewnia dostęp do najwyższej klasy sprzętu CB. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, która gwarantuje bezprecedensową jakość, PRESIDENT MARTIN + to nowy krok w osobistej komunikacji i najpewniejszy wybór dla najbardziej wymagających profesjonalnych użytkowników radia CB. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed zainstalowaniem i używaniem PRESIDENT MARTIN +, aby w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości oferowanego sprzętu.

A) INSTALACJA

1) GDZIE I JAK ZAINSTALOWAĆ TWOJE MOBILNE RADIO CB


- a) Z praktycznego punktu widzenia, powinieliście wybrać najbardziej ergonomiczne miejsce montażu, zapewniające łatwy dostęp.
 - b) Twoje radio CB nie powinno zakłócać pracy kierowcy ani przeszkadzać pasażerom.
 - c) Należy pamiętać, aby zapewnić odpowiednie ułożenie i zabezpieczenie różnych przewodów (np. zasilanie, antena, okablowanie akcesoriów), aby nie zakłócały one w żaden sposób jazdy samochodem.
 - d) Aby zainstalować sprzęt, należy użyć dostarczonej w zestawie obejmy (1) i wkrętów samogwintujących (2) (średnica wiercenia 3,2 mm). Podczas wiercenia deski rozdzielczej należy uważać, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej pojazdu.
 - e) Pamiętaj, aby włożyć gumowe podkładki (3) pomiędzy CB radio a obejmę, ponieważ pochłaniają one wstrząsy, a ponadto umożliwiają dokładne dopasowanie i zamocowanie zestawu.
 - f) Wybierz miejsce, gdzie umieścić podpórkę mikrofonu i pamiętaj, że przewód mikrofonu musi rozciągać się do sterownika, nie ingerując w elementy sterujące pojazdu.
- **Uwaga:** Ponieważ nadajnik-odbiornik ma przednie gniazdo mikrofonowe, można go ustawić na tablicy rozdzielczej. W takim przypadku trzeba będzie dodać zewnętrzny głośnik, aby poprawić jakość dźwięku w komunikacji (złącze EXT.SP znajdujące się na tylnym panelu: C). Poproś swojego dealera o poradę ws. montażu radia CB.

Schemat montażu ramki strona 3

2) INSTALACJA ANTENY

- a) **Wybór anteny**
 - W przypadku radiotelefonów CB im dłuższa antena, tym lepsze wyniki. Twój dealer będzie w stanie pomóc ci w wyborze anteny.
- b) **Antena przenośna (magnetyczna)**
 - Musi być zamocowana na pojeździe, na maksymalnie dużej powierzchni metalowej (płaszczyzna uziemienia), z dala od przedniej szyby.
 - Jeśli masz już zainstalowaną antenę radiową, antena CB powinna być wyższa.
 - Istnieją dwa rodzaje anten: wstępnie strojone, które powinny być stosowane na dobrej płaszczyźnie podłoża (np. dach samochodu lub pokrywa bagażnika), i montażowe (do strojenia), które zapewniają znacznie większy zasięg i mogą być użyte na mniejszych płaszczyznach uziemienia (*patrz § REGULACJA SWR - poniżej*).
 - W przypadku anteny, która musi być zamocowana za pomocą wiercenia, niezbędny jest dobry kontakt między anteną a płaszczyzną uziemienia (masą). W tym celu należy delikatnie oczyścić z lakieru powierzchnię, na której ma być umieszczona śruba i gwiazdista podkładka dociągająca.
 - Uważaj, aby kabel koncentryczny nie został zgnieciony lub spłaszczony (ponieważ grozi to przerwaniami i / lub zwarciami).
 - Podłącz antenę (B).


Przykłady promieniowania sygnału



- c) **Antena stała**
 - Antena stała powinna być zainstalowana w jak najbardziej otwartej (nieosłoniętej) przestrzeni. Jeśli jest przymocowana do masztu, prawdopodobnie konieczne będzie pozostawienie jej w miejscu zamocowania, przy spełnieniu obowiązujących wymogów prawnych (należy zasięgać profesjonalnej porady). Wszystkie anteny i akcesoria PRESIDENT są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wydajność dla każdego radiotelefonu pozostającego w zasięgu.

3) PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Twój PRESIDENT MARTIN + 12/24 V jest zabezpieczony przed pomyłkowym odwróceniem polaryzacji zasilania. Przed włączeniem należy jednak sprawdzić wszystkie połączenia. Urządzenie musi być zasilane napięciem stałym 12 V lub 24 V (A). Większość współczesnych samochodów i ciężarówek ma podłączony minus do masy. Można to sprawdzić upewniając się, że biegun ujemny akumulatora jest podłączony do bloku silnika lub do nadwozia/karoserii. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą.



- Sprawdź, czy akumulator ma 12 czy 24 volt.
- Zlokalizuj zaciski baterii: dodatni (+) i ujemny (-) plus jest czerwony, a -/minus jest czarny). Jeśli konieczne jest wydłużenie przewodu zasilającego, należy użyć tego samego lub kabla o lepszych parametrach.
- Konieczne jest podłączenie radia CB do stałego (+) i (-). Zaleca się podłączenie kabla zasilającego bezpośrednio do akumulatora, ponieważ podłączenie kabla nadajnika do okablowania radia samochodowego lub innych części obwodu elektrycznego może w niektórych przypadkach zwiększyć prawdopodobieństwo zakłóceń.
- Podłącz czerwony przewód (+) do bieguna dodatniego akumulatora, a czarny (-) przewód do ujemnego zacisku akumulatora.
- Podłącz kabel zasilający do radia CB.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zamieniaj oryginalnego bezpiecznika na inny, o innej wartości.

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZESTAWU (bez nadawania i bez użycia przełącznika „push-to-talk” [naciśnij, by mówić] na mikrofonie):

- Podłącz mikrofon.
- Sprawdź połączenia antenowe.
- Włącz zestaw, obracając pokrętkę **VOL** (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Przekręć pokrętkę **SQ** blokady (2) na minimum (pozycja **M**).
- Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu.
- Przejdź do kanału 20 za pomocą obrotowego pokrętła (4) lub przycisków **UP/DN** (12) na mikrofonie.

5) REGULACJA SWR (współczynnik fali stojącej)

Uwaga: Czynność tę należy wykonać przy pierwszym użyciu radia CB, a także przy każdej zmianie pozycji anteny. Korekta ta musi być przeprowadzona w obszarze wolnym od przeszkód.

* Regulacja za pomocą wewnętrznego miernika SWR (np. TOS-1 PRESIDENT)

a) Podłączanie miernika SWR

- Podłącz miernik SWR między radiem CB a anteną jak najbliższą CB (użyj maksymalnie kabla o długości 40 cm, typu President CA 2C).

b) Regulacja miernika SWR

- Ustaw CB na kanale 20 częstotliwości FM.
- Ustaw przełącznik na mierniku SWR, aby ustawić **FWD** (kalibracja).
- Naciśnij przycisk **PTT** „push-to-talk” (11) na mikrofonie, aby rozpocząć nadawanie.
- Przesuń igłę indeksu do pozycji ▼ za pomocą przycisku kalibracji.
- Zmień przełącznik na pozycję **REF** (odczyt poziomu SWR). Odczyt na mierniku powinien być maksymalnie zbliżony do 1. Jeśli tak nie jest, należy ponownie ustawić antenę tak, aby odczyt był jak najbliższy 1 (dopuszczalny jest odczyt SWR między 1 a 1,8).
- Konieczna będzie ponowna kalibracja miernika SWR po każdej regulacji anteny.

UWAGA: Aby uniknąć strat i tłumienia w kablach używanych do połączenia radia z jego akcesoriami, firma PRESIDENT zaleca użycie kabla o długości mniejszej niż 3 m. Twoje CB radio jest teraz gotowe do użycia.

B) UŻYWANIE CB RADIA

1) WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE (ON / OFF) – GŁOŚNOŚĆ (VOLUME)

Włączanie: obróć pokrętkę **VOL** (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli funkcja **KEY BEEP** jest aktywna (patrz menu **KEY BEEP** strona 43), radio emituje sygnał dźwiękowy. Radio jest włączone.

Wyświetlacz pokazuje na krótko pasmo częstotliwości (patrz § **WYBÓR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI** na stronie 43).

Wyłączanie: obróć pokrętkę **VOL** (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż radio wyemituje dźwięk kliknięcia. Twoje radio jest wyłączone.



Regulacja głośności: obróć pokrętkę **VOL** (1) w prawo, aby zwiększyć głośność. Obróć to samo pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć poziom dźwięku.

2) ASC (automatyczna kontrola szumów) ~ SQUELCH (pokrętko blokady szumów)

Pomija niepożądane dźwięki tła, gdy nie ma komunikacji. Blokada szumów nie wpływa ani na dźwięk, ani na moc nadawczą, ale pozwala na znaczną poprawę komfortu słuchania.

a) ASC: AUTOMATYCZNA KONTROLA SZUMÓW

Ogólnosiwiatowy patent, wyłączność posiada firma PRESIDENT.

Obróć pokrętkę **SQ (2)** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji **ASC**.  pojawi się na wyświetlaczu. Nie ma możliwości ręcznych ustawień oraz stałej poprawy czułości i komfortu słuchania, gdy **ASC** jest aktywne. Funkcja ta może zostać odłączona poprzez obrócenie pokrętła w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W takim przypadku następuje powrót do ręcznej regulacji szumu.  znika z wyświetlacza.

b) RĘCZNA REGULACJA SZUMÓW

Przekręć pokrętkę **SQ (2)** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dokładnie do miejsca, w którym znikną wszystkie szumy tła. Tę regulację należy wykonywać precyzyjnie, ponieważ jeśli zostanie ustawiony na maksimum (całkowicie zgodnie z ruchem wskazówek zegara), tylko najsilniejsze sygnały będą odbierane.

3) RF GAIN – REGULACJA CZUŁOŚCI ODBIORNIKA

Obróć pokrętkę **RF GAIN (3)**, aby ustawić czułość odbioru. Maksymalna pozycja w przypadku odbioru połączeń na duże odległości. Możesz zmniejszyć wzmocnienie (**RF GAIN**), aby uniknąć zniekształceń, gdy rozmówca jest blisko. Zmniejsz wzmocnienie przy odbiorze w przypadku bliskiej komunikacji z rozmówcą nie wyposażonym w **RF POWER** (regulacja mocy wyjściowej nadajnika).

4) POKRĘTKO OBROTOWE - ROTARY KNOB ~ F / Push

POKRĘTKO OBROTOWE - ROTARY KNOB

Przekręć pokrętkę **ROTARY (4)**, aby ustawić kanał. Obracaj zgodnie ze wskazówkami zegara, aby wybrać wyższy kanał, natomiast w lewo, aby wybrać niższy kanał. Zobacz § **PRZYCISKI UP/DN NA MIKROFONIE** strona 42.

F

Umożliwia ustawienie/sprawdzenie funkcji (patrz na przykład § **USTAWIENIA VOX**). Przycisk F wciśnięty sam nie ma żadnego zastosowania.

Patrz § **WYBÓR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI** na stronie 43.

Patrz § **Ustawienie NRC** na stronie 41.

Patrz § **SCAN SKIP** na stronie 42.

5) WYŚWIETLACZ LCD



AM

FM

UK

NRC

VOX

EMG



ANL



BP



88

88

SK



88

SK

Wskazuje transmisję

Wybrano tryb AM

Wybrano tryb FM

Wybrany tryb FM (tylko w konfiguracji **U/ENG**)

Filtr NRC włączony

Włączono funkcję VOX

Kanał awaryjny (1 lub 2) jest aktywny

Automatyczna kontrola szumów aktywowana

Filtr ANL jest aktywny

Włączono funkcję ROGER BEEP

Aktywowana funkcja KEY BEEP

Tryb MENU włączony

Aktywowano funkcję SCAN (kropka miga)

Wskazuje aktywny kanał

Wskazuje, że aktywny kanał został dodany do pamięci SCAN SKIP.

Wskazuje moc TX lub RX

6) KANAŁY AWARYJNE ~ USTAWIENIA KANAŁU AWARYJNEGO ~ VOX ~ USTAWIENIE VOX

KANAŁY AWARYJNE (krótkie naciśnięcie)

Kanały alarmowe zostaną automatycznie wybrane przez naciśnięcie klawisza **EMG (6)**. Pierwsze naciśnięcie: aktywowany jest kanał awaryjny **1**. Drugie naciśnięcie: aktywowany jest kanał awaryjny **2**. Trzecie naciśnięcie: powrót do bieżącego kanału. Symbol „**EMG**” pojawia się na wyświetlaczu, gdy aktywny jest kanał awaryjny. Domyślne kanały awaryjne to: kanał **9 / AM (1)** i kanał **19 / AM (2)**.

Uwaga: Aktywacja kanału awaryjnego zapobiega zmianie trybu modulacji (AM / FM / UK) lub włączeniu / wyłączeniu funkcji VOX. Jeśli aktywowana jest funkcja **KEY BEEP**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy (patrz § **KEY BEEP** strona 43).

USTAWIENIE KANAŁU AWARYJNEGO

Kanały awaryjne można dostosować (tryb modulacji i kanał).

1. Naciśnij krótko klawisz **EMG (6)**, aż aktywowany zostanie kanał awaryjny, który ma zostać zmodyfikowany.
2. Przytrzymaj przez jedną sekundę klawisz **EMG (6)**. Symbol **EMG** pojawia się na wyświetlaczu, „**EMG**” miga.
3. W razie potrzeby użyj przycisku **MODE (8)**, aby zmienić tryb modulacji: AM, FM lub FM UK (tylko w konfiguracji U).
4. Przekręć pokrętko **ROTARY (4)** i wybierz kanał awaryjny.
5. Naciśnij przycisk **PTT (11)**, aby zapisać wybór i wyjść. Jeśli aktywowana jest funkcja **KEY BEEP**, rozlega się długi sygnał dźwiękowy potwierdzający powodzenie operacji (patrz § **KEY BEEP** strona 43).
6. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wyjdzie z funkcji **KANAŁ AWARYJNY** bez zapisania.

VOX (długie naciśnięcie)

Funkcja **VOX** umożliwia komunikację za pomocą oryginalnego mikrofonu (lub mikrofonu opcjonalnego) bez naciskania przycisku **PTT (11)**. Użycie mikrofonu opcjonalnego, podłączonego do tylnego panelu odbiornika (C), powoduje wyłączenie oryginalnego mikrofonu.

Przytrzymaj klawisz **VOX (6)**, aby aktywować funkcję **VOX**. Komunikat „**VOX**” pojawi się na wyświetlaczu. Ponownie naciśnij klawisz **VOX (6)**, aby wyłączyć funkcję. Komunikat „**VOX**” zniknie.

USTAWIENIA VOX (kombinacja przycisków F + VOX)

Trzy parametry pozwalają dostosować **VOX**: czułość **L** / Anti-vox **R** / Vox i czas opóźnienia **L**.

- **Czułość L**: umożliwia regulację mikrofonu (oryginalnego lub opcjonalnego) w celu uzyskania optymalnej jakości transmisji. Regulowany poziom od **1** (wysoki poziom) do **9** (niski poziom). Wartość domyślna: **5**.
- **Anti-Vox R**: umożliwia wyłączenie transmisji generowanej przez hałas otoczenia. Poziom jest regulowany. **RF** (zgodnie z poziomem blokady squelch) i od **1** (bez anti-vox) do **9** (niski poziom). Wartość domyślna: **RF**.
- **Czas opóźnienia L**: pozwala uniknąć nagłego przecięcia transmisji, dodając opóźnienie na końcu mówienia. Poziom można regulować od **1** (krótkie opóźnienie) do **9** (duże opóźnienie). Wartość domyślna: **1**.

1. Naciśnij przycisk **F (4)**, a następnie naciśnij przycisk **VOX (6)**, aby wejść do **USTAWIENI VOX**. Komunikat „**VOX**” miga, bieżące ustawienie i jego wartość pojawiają się na wyświetlaczu.
2. Wybrać parametr, który ma zostać zmodyfikowany, naciskając pokrętko **F (4)**.
3. Przekręć pokrętko **(4)** lub użyj przycisków **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby zmienić wartość wyświetlanego parametru.

4. Po wykonaniu wszystkich regulacji naciśnij przycisk **PTT (11)**, aby zapisać ustawienia i wyjść. Jeśli aktywowana jest funkcja **KEY BEEP**, rozlega się długi sygnał dźwiękowy potwierdzający powodzenie operacji (patrz § **KEY BEEP** strona 43).
5. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wyjdzie z funkcji **USTAWIENIA VOX** bez zapisywania.

Funkcja **VOX SETTING** (ustawienia **VOX**) nie aktywuje funkcji **VOX**.

7) NRC ~ Ustawienie NRC ~ SCAN

NRC RX (krótkie naciśnięcie)

Ten przełączany filtr poprawia tryb odbioru.

Naciśnij przycisk **NRC (7)**, aby włączyć/wyłączyć funkcję **NRC RX**. Gdy funkcja jest aktywna, podczas odbioru na wyświetlaczu pojawia się „**NRC**”.

NRC TX

Ten przełączany filtr może być używany do poprawy trybu transmisji.

Patrz § **NRC TX** na stronie 43.

Ustawienie NRC (kombinacja F + NRC)

Filtr **NRC** można ustawić niezależnie dla nadawania (TX) i odbioru (RX).

1. Naciśnij przycisk **F (4)**, pojawi się na wyświetlaczu.
2. Naciśnij przycisk **NRC (7)**. Na wyświetlaczu zacznie migać **NRC** i pojawi się wartość **NRC RX**.
3. Użyj pokrętki **(4)** na urządzeniu lub przycisków **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby wybrać wartość **NRC RX** pomiędzy „**r1**” i „**r5**”. Wartość domyślna: **r3**.
4. Naciśnij przycisk **F (4)**, aby przejść do ustawienia **NRC TX**. Zostanie wyświetlona wartość **NRC TX**.
5. Użyj pokrętki **(4)** na urządzeniu lub przycisków **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby wybrać wartość **NRC TX** pomiędzy „**t1**” i „**t5**”. Wartość domyślna: **t3**.
6. Naciśnij przycisk **PTT (11)**, aby potwierdzić i wyjść. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 10 sekundach.

SKANOWANIE KANAŁÓW – SCAN (długie naciśnięcie)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **NRC (7)** przez ± 7 sekund lub do usłyszenia sygnału dźwiękowego, aby włączyć funkcję **SCAN**. Kropka między dwoma cyframi kanału zacznie migać, wskazując, że funkcja jest aktywna.

Skanowanie zostanie zatrzymane, gdy tylko pojawi się zajęty kanał. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po 3 sekundach od zakończenia transmisji, a żaden klawisz nie zostanie aktywowany przez 3 sekundy. W trybie **SKANOWANIE** (SCAN), obróć pokrętko **ROTARY (4)** lub naciśnij przyciski **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby zmienić kierunek skanowania.

Naciśnij przycisk **PTT (11)**, aby wyjść z trybu **SCAN**. Kropka między cyframi dwóch kanałów zniknie z wyświetlacza LCD.

POMIJANIE SKANOWANIA (SCAN SKIP)

Ta funkcja umożliwia zignorowanie kanału znalezionej przez funkcję **SCAN**.

Gdy funkcja **SCAN** jest aktywna:

- Jeśli skanowanie zatrzyma się na niechcianym kanale, przytrzymaj przycisk **F (4)**, aby zapisać ten kanał w pamięci **SCAN SKIP**.

Gdy funkcja **SCAN** nie jest aktywna:

- Aby dodać aktywny kanał do pamięci **SCAN SKIP**: naciśnij przycisk **F (4)**, a następnie obróć pokrętko **(4)** w prawo lub naciśnij przycisk **UP (12)** na mikrofonie.
- Aby usunąć aktywny kanał z pamięci **SCAN SKIP**: Naciśnij przycisk **F (4)**, a następnie obróć pokrętko **(4)** w lewo lub naciśnij przycisk **DN (12)** na mikrofonie.

8) TRYB (MODE) ~ ANL

MODE (krótkie naciśnięcie)

Naciśnij przycisk **MODE (8)**, aby wybrać tryb modulacji: AM lub FM. Wybrany tryb jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD.

Twój tryb modulacji musi odpowiadać trybowi twojego korespondenta.

- **Modulacja częstotliwości / FM**: do komunikacji w pobliżu, na płaskim otwartym terenie.
- **Modulacja amplitudy / AM**: do komunikacji w terenie o zróżnicowanej rzeźbie krajobrazu i przeszkodami na średniej odległości (najczęściej używane).

Tylko w konfiguracji U: Przycisk **MODE (8)** pozwala wybrać pasmo częstotliwości **ENG** lub **CEPT**. Komunikat „**UK**” zostanie wyświetlony, gdy wybrano częstotliwości **ENG**. Po wybraniu pasma częstotliwości **CEPT** komunikat „**UK**” znika z wyświetlacza (patrz tabela na stronie 47).

ANL (długie naciśnięcie)

ANL (Automatic Noise Limiter) – Automatyczny ogranicznik hałasu. Filtr ten pozwala zmniejszyć szumy naziemne i pewne zakłócenia odbioru.

Przytrzymaj przycisk **ANL (8)**, aby aktywować / dezaktywować filtr **ANL**. Komunikat „**ANL**” pojawia się na wyświetlaczu, gdy filtr jest włączony.

Uwaga: Filtr **ANL** działa tylko w trybie modulacji **AM**.

9) GNIAZDO ŁADOWANIA USB



Gniazdo **USB (9)** może być używane do ładowania smartfonów, tabletów lub innych urządzeń akumulatorowych o napięciu 5 V - 2,1 A.

10) GNIAZDO MIKROFONOWE 6 PINOWE

Gniazdo znajduje się na przednim panelu nadajnika i ułatwia ustawienie urządzenia na desce rozdzielczej.

Patrz Schemat połączeń na stronie 50.

11) PTT (Push To Talk) – naciśnij, aby mówić

Przycisk transmisji; naciśnij przycisk, aby wysłać wiadomość, zostanie wyświetlony symbol  i zwolnij przycisk, aby odsłuchać rozmowę przychodzącą; symbol  znika.

TOT (Time Out Timer) – wyłącznik czasowy

Jeśli transmisja za pomocą przełącznika **PTT (11)** lub funkcji **VOX** trwa dłużej niż 3 minuty, wyświetlacz zacznie migać, a transmisja się zakończy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy do momentu zwolnienia przycisku przełącznika **PTT (11)**.

12) PRZYCISKI UP/DN NA MIKROFONIE ~ SCAN

PRZYCISKI UP/DN NA MIKROFONIE (krótkie naciśnięcie)

Naciśnij przyciski **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby zmienić kanał. **UP**, aby zwiększyć i **DN**, aby zmniejszyć kanał.

Patrz **POKRĘTKO OBROTOWE - ROTARY KNOB** strona 40.

Patrz **Aktywacja/dezaktywacja przycisków góra/dół mikrofonu** strona 44.

SCAN

Patrz **SCAN** strona 41.

A) GNIAZDO ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM - (13,2 V / 26,4 V)

B) ZŁĄCZE ANTENOWE (SO-239)

C) GNIAZDO DLA ZEWNĘTRZNEGO GŁOŚNIKA OPCJONALNEGO (8 Ω, Ø 3,5 mm)

D) GNIAZDO JACK MIKROFONU OPCJONALNEGO (8 Ω, Ø 2,5 mm)

C) FUNKCJA Z PRZYCISKIEM NADAWANIA PTT

1) NRC TX (PTT + NRC)

Naciśnij i przytrzymaj nadawania PTT (11), a następnie naciśnij przycisk NRC (7), aby włączyć/wyłączyć funkcję NRC TX. Gdy funkcja jest aktywna, podczas nadawania na wyświetlaczu pojawia się „NRC”.

Patrz **USTAWIENIA NRC** strona 41.

Patrz **NRC RX** strona 41.

D) WŁĄCZANIE FUNKCJI W URZĄDZENIU

1) KOLOR

Ta funkcja pozwala wybrać kolor podświetlenia wyświetlacza LCD.

1. Włącz zasilanie, naciskając przycisk **MODE** (8). Miga litera odpowiadająca bieżącemu kolorowi.
2. Przekręć pokrętkę **ROTARY** (4) lub użyj przycisków **UP/DN** (12) na mikrofonie, aby wybrać kolor. Dostępnych jest 7 kolorów w pętli (kolejno: pomarańczowy, zielony, niebieski, niebieskozielony, żółty, purpurowy, jasny turkusowy):

▶ pomarańczowy / zielony / niebieski / turkusowy / żółty / fioletowy / turkusowy jasny

Or	/	Gr	/	bl	/	ŁY	/	YE	/	PU	/	ŁL
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

3. Naciśnij przycisk **PTT** (11), aby zatwierdzić wybór i wyjść. Jeśli aktywowana jest funkcja **KEY BEEP**, rozlega się długi sygnał dźwiękowy potwierdzający sukces operacji (patrz § **KEY BEEP** strona 43).
4. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wyjdzie z **USTAWIEŃ KOLORU** bez zapisu.


Domyślnym kolorem jest: Or pomarańczowy.


2) KEY BEEP

Po włączeniu funkcji rozlega się sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza, zmianie kanału itp. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „BP”, gdy funkcja jest aktywna.

1. Włącz zasilanie, naciskając jednocześnie przycisk **DN** (12) na mikrofonie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „BP” i aktualny status funkcji: **OFF** lub **ON**.
2. Powtórz czynność, jak w punkcie 1, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany status.
3. Zwolnij przycisk **DN** (12) na mikrofonie.
Domyślnie **KEY BEEP** jest włączony (**ON**).

3) ROGER BEEP

Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się ikona . Sygnał Roger Beep jest emitowany po zwolnieniu przycisku **PTT** (11) na mikrofonie, aby rozmówca mógł mówić. Z historycznego punktu widzenia, jako że CB jest trybem komunikacji „simplex”, nie jest możliwe jednoczesne mówienie i słuchanie (tak jak w przypadku telefonu). Po zakończeniu wypowiedzi wymawiano słowo „Roger”, aby w ten sposób dać znać rozmówcy, że przyszła jego kolej w prowadzonej konwersacji. Słowo „Roger” zostało zastąpione sygnałem dźwiękowym. Stąd wywodzi się nazwa “Roger beep”.

1. Włącz zasilanie, naciskając przycisk **UP** (12) na mikrofonie. Na wyświetlaczu pojawi się ikona  i aktualny status funkcji: **OFF** (wyłączona) lub **ON** (włączona).
2. Powtórz czynność, jak w punkcie 1, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany status.
3. Zwolnij przycisk **UP** (12) na mikrofonie.
Domyślnie **ROGER BEEP** jest wyłączony (**OFF**).

4) WYBÓR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI

(Konfiguracja: **EU; PL; d; EC; U; In**)

Pasma częstotliwości muszą być wybrane zgodnie z krajem użytkownika. Nie używaj żadnej innej konfiguracji. W niektórych krajach wymagana jest licencja na używanie CB radia. *Zobacz tabelę na stronie 50.*

1. Włącz zasilanie jednocześnie naciskając przycisk **F** (4). Miga litera odpowiadająca bieżącej konfiguracji.
2. Aby zmienić konfigurację, użyj pokrętki **ROTARY** (4) w urządzeniu lub przycisków **UP/DN** (12) na mikrofonie.
3. Po wybraniu konfiguracji naciśnij przycisk **F** (4) przez 1 sekundę. Litera odpowiadająca konfiguracji jest stale wyświetlana i rozlega się sygnał potwierdzenia.
4. W tym momencie potwierdź wybór wyłączając CB radio, a następnie włącz je ponownie.

Zobacz tabelę pasm częstotliwości na stronach od 47 do 49 / tabela konfiguracji na stronie 51.

5) PRESIDENT CHANNELS

Twój nadajnik-odbiornik jest wyposażony w funkcję **Kanały PRESIDENT**, która obejmuje pięć wstępnie skonfigurowanych kanałów komunikacyjnych (**P1** do **P5**). Te kanały są dostępne po 40 standardowych kanałach, ułatwiając wymianę informacji w ramach ograniczonych grup poprzez zapewnienie łatwego i natychmiastowego dostępu. **Kanały PRESIDENT** umożliwiają celową komunikację z członkami grupy. Aby ich używać po prostu wybierz kanał poza standardowymi 40 kanałami i zaprosz członków grupy do dołączenia na wybranym kanale.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji

1. Wyłącz urządzenie
 2. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk NRC (7).
- Na wyświetlaczu pojawi się na krótko **P \square** (P Channels ON) lub **PF** (P Channels OFF).
Wartością domyślną jest **P \square** .

6) RESET SCAN SKIP - POMIJANIA SKANOWANIA (ON + PTT + NRC)

Służy do resetowania pamięci SCAN SKIP.

1. Wyłącz urządzenie
2. Włącz urządzenie, jednocześnie przytrzymując przycisk PTT (11) i przycisk NRC (7).

Patrz § SCAN SKIP na stronie 42.

7) Aktywacja/dezaktywacja przycisków góra/dół mikrofonu

Ta funkcja aktywuje lub dezaktywuje przyciski UP/DN na mikrofonie. Gdy przyciski są wyłączone (OF), zmiana kanałów za pomocą przycisków UP/DN na mikrofonie staje się niemożliwa. Przyciski te mogą być jednak nadal używane w menu do wprowadzania ustawień.

Uwaga: Ta funkcja dotyczy tylko przycisków góra/dół mikrofonu. Pozostałe elementy sterujące urządzenia pozostają w pełni sprawne. Wartością domyślną jest On.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji

1. Wyłącz urządzenie.
2. Włącz urządzenie, przytrzymując jednocześnie przycisk MODE (8) i przycisk NRC (7).

Na wyświetlaczu pojawi się na krótko **L F** (OFF) lub **L \square** (ON).
Wartością domyślną jest **L \square** .

8) RESET

Resetuje wszystkie ustawienia zdefiniowane przez użytkownika i przywraca wartości domyślne.

1. Włącz zasilanie, naciskając klawisz **EMG (6)**. Komunikat „**5**” miga na wyświetlaczu.
2. Naciśnij na dłużej przycisk **F (4)**, aby zresetować. Długi dźwięk potwierdza, że wykonano ponowną inicjalizację.
3. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub jeśli zostanie naciśnięty przycisk **PTT (11)**, urządzenie wyjdzie z funkcji **RESET** bez zmiany.

E) CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1) OGÓLNE

- Liczba kanałów	:	40
- Tryby modulacji	:	AM / FM
- Zakresy częstotliwości	:	od 26.965 MHz do 27.405 MHz
- Impedancja anteny	:	50 Ohm
- Zasilanie	:	13,2 V / 26,4 V
- Wymiary	:	115 (L) x 165 (P) x 35 (H) mm
- Waga	:	0,751 kg
- Dostarczone akcesoria	:	1 mikrofon elektretowy z przyciskami UP/DOWN, uchwyt do mocowania, śruby, kabel zasilający.

2) NADAWANIE

- Tolerancja częstotliwości	:	+/- 200 Hz
- Moc przenoszenia	:	4 W AM / 4W FM
- Zakłócenia transmisji	:	mniejsze niż 4nW (-54 dBm)
- Odbieranie dźwięku	:	300 Hz do 3 KHz w trybie AM/FM
- Emitowana moc	:	poniżej 20 μ W
- Czułość mikrofonu	:	3,0 mV
- Pobór prądu	:	< 2 A maks. z modulacją (13,2 V) < 1 A maks. z modulacją (26,4 V)
- Zniekształcenia modulowanego sygnału	:	2 %

3) ODBIÓR

- Maks. czułość przy 20 dB sinad	:	0,5 μ V - 113 dBm (AM) 0,35 μ V - 116 dBm (FM)
- Pasmo przenoszenia	:	od 300 Hz do 3 kHz w trybie
- Selektywność międzykanałowa	:	60 dB
- Maksymalna moc dźwięku	:	3 W
- Czułość blokady szumów	:	min. 0,2 μ V - 120 dBm maks. 1 mV - 47 dBm
- Tłumienie częstotliwości lustrzanej	:	60 dB
- Odporność na intermodulację	:	70 dB
- Pobór prądu	:	180 ~ maks. 500 mA (13,2 V) 90 ~ maks. 250 mA (26,4 V)

F) ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1) TWOJE RADIO CB NIE FUNKCJONUJE PRAWIDŁOWO LUB TRANSMISJA JEST ZŁEJ JAKOŚCI

- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona i czy SWR jest prawidłowo ustawiony.
- Sprawdź, czy mikrofon jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy zaprogramowana konfiguracja jest prawidłowa (patrz tabela na stronie 51).

2) TWOJE CB RADIO NIE ODBIERA LUB ODBIÓR JEST ZŁY

- Sprawdź, czy **RF GAIN (3)** jest ustawiony na maksimum.
- Sprawdź, czy poziom blokady szumów jest odpowiednio ustawiony.
- Sprawdź, czy głośność **(1)** jest ustawiona na komfortowy poziom słuchania.
- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona i czy SWR jest prawidłowo ustawiony.
- Sprawdź, czy korzystasz z tego samego trybu modulacji, co Twój rozmówca.
- Sprawdź, czy zaprogramowana konfiguracja jest prawidłowa (patrz tabela na stronie 51).

3) TWOJE CB RADIO NIE WŁĄCZA SIĘ

- Sprawdź zasilanie.
- Sprawdź okablowanie połączenia.
- Sprawdź bezpiecznik.

G) JAK PRZESYLAĆ LUB ODBIERAĆ WIADOMOŚĆ

Po przeczytaniu instrukcji upewnij się, że CB radio jest gotowe do użycia (tzn. sprawdź, czy antena jest podłączona).

Naciśnij przełącznik **PTT (11)** i wyślij komunikat „OGÓLNE WYWOŁANIE, SPRAWDZENIE ŁĄCZNOŚCI, który pozwoli Ci sprawdzić jakość i moc sygnału. Zwolnij przełącznik PTT i poczekaj na odpowiedź. Powinieneś otrzymać odpowiedź w stylu „GŁOŚNO I WYRAŹNIE..”

Jeśli używasz kanału wywoławczego (19) i nawiązałeś z kimś komunikację, powszechną praktyką jest wybranie innego dostępnego kanału, aby nie blokować kanału wywoławczego.

H) SŁOWNICZEK

MIĘDZYNARODOWY ALFABET FONETYCZNY

A Alpha	H Hotel	O Oscar	V Victor
B Bravo	I India	P Papa	W Whiskey
C Charlie	J Juliett	Q Quebec	X X-ray
D Delta	K Kilo	R Romeo	Y Yankee
E Echo	L Lima	S Sierra	Z Zulu
F Foxtrott	M Mike	T Tango	
G Golf	N November	U Uniform	

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym Groupe President Electronics oświadcza, że sprzęt radiowy:

Marka: **PRESIDENT**

Typ: **TXPR218**

Nazwa Handlowa: **MARTIN +**

jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym

adresem internetowym:

<https://president-electronics.com/DC/TXPR218>

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

To urządzenie ma gwarancję **2-letniej** dostawy części i robocizny w kraju zakupu na wszelkie defekty produkcyjne potwierdzone przez nasz dział techniczny. * Serwis posprzedażny firmy PRESIDENT zastrzega sobie prawo do niestosowania gwarancji, jeżeli awaria spowodowana jest przez antenę inną niż te dystrybuowane przez firmę PRESIDENT, i jeżeli wspomniana antena jest źródłem awarii. Oferuje się przedłużenie gwarancji o **3 lata** przy równoczesnym zakupie i używaniu anteny PRESIDENT, co wydłuża całkowity czas trwania gwarancji do **5 lat**. W celu uzyskania ważności gwarancji, certyfikat gwarancyjny musi zostać zwrócony w ciągu 30 dni od daty zakupu do serwisu posprzedażnego firmy Groupe President Electronics lub dowolnej zagranicznej spółki zależnej.

Zaleca się uważnie przeczytanie i przestrzeganie poniższych warunków pod groźbą utraty uprawnień z tytułu świadczeń gwarancyjnych.

- Ważność certyfikatu gwarancyjnego musi zostać potwierdzona najpóźniej w przeciągu 1 miesiąca po zakupie.
- Proszę należyście wypełnić świadectwo gwarancyjne po prawej stronie strony, odciając część oznaczoną linią przerywaną i odesłać.
- Wszelkie naprawy gwarancyjne będą bezpłatne, a koszty dostawy zostaną poniesione przez naszą firmę.
- Należy koniecznie dostarczyć dowód zakupu z urządzeniem przeznaczonym do naprawy.
- Terminy wymienione w świadectwie gwarancyjnym oraz dowód zakupu muszą być zgodne.
- Nie kontynuować instalacji bez przeczytania instrukcji obsługi.
- Żadne części zamienne nie będą wysłane bądź wymieniane przez nasz serwis w ramach gwarancji.

Gwarancja jest ważna tylko w kraju zakupu.

Wyjątki (nie objęte gwarancją):

- Uszkodzenia spowodowane wypadkiem, wstrząsem lub nieodpowiednim opakowaniem.
- Tranzystory mocy, mikrofony, światła, bezpieczniki, a także nieprzestrzeganie zasad instalacji i warunków użytkowania specyfikacji (w tym m.in. używanie anteny ze zbyt dużą mocą, końcowe tranzystory mocy wyjściowej (SWR), odwrócenie polaryzacji, złe połączenia, przepięcia itp.).
- Gwarancja nie może zostać przedłużona z uwagi na brak dostępności urządzenia, gdy jest naprawiane w naszym serwisie technicznym ani przez zmianę jednego lub więcej elementów lub części zamiennych.
- CB radia poddane modyfikacjom. Gwarancyjna nie obejmuje jakichkolwiek modyfikacji lub niewłaściwej konserwacji wykonanych przez jednostki usługowe lub osoby trzecie nie posiadające autoryzacji naszej firmy.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości:

- Sprawdzić zasilanie urządzenia i stan bezpiecznika.

- Sprawdzić, czy podłączenie anteny, mikrofony lub inne połączenia są wykonane prawidłowo.
- Sprawdzić, czy poziom szumu jest prawidłowo ustawiony; czy zaprogramowana konfiguracja jest prawidłowa.
- W przypadku, gdy urządzenie nie jest objęte gwarancją, wszelkie naprawy oraz inne koszty (np. przesyłka) są płatne.
- Wszystkie powiązane dokumenty muszą być zachowane nawet po zakończeniu okresu gwarancyjnego, a po ewentualnej odsprzedaży urządzenia, przekazane nowemu właścicielowi w celu umożliwienia identyfikacji sprzętu.
- W przypadku nieprawidłowego działania należy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą, który zdecyduje o podjęciu niezbędnych działań.
- W przypadku interwencji nieobjętych gwarancją, przed naprawą zostaną poczynione odpowiednie wyceny szacunkowe.

Dziękujemy za zaufanie do jakości i doświadczenia firmy PRESIDENT. Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, dzięki czemu Klient będzie całkowicie zadowolony z zakupu. Proszę nie zapomnieć, aby odesłać załączony poniżej certyfikat, gdyż bardzo ważne jest, abyśmy mogli dokonać identyfikacji urządzenia podczas ewentualnego świadczenia naszych usług.



Dyrektor Techniczny
i
Dyrektor ds. Jakości



Data zakupu :

Typ: radioamateur MARTIN +

Nr seryjny :



Uwaga: gwarancja nieważna bez pieczętki sprzedawcy




TABLEAU DES FRÉQUENCES POUR EU / EC / U (CEPT)
TABLA DE FRECUENCIAS PARA EU / EC / U (CEPT)
FREQUENCY TABLE FOR EU / EC / U (CEPT)
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA EU / EC / U (CEPT)

N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość	N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

TABLEAU DES FRÉQUENCES POUR U (ENG)
TABLA DE FRECUENCIAS PARA U (ENG)
FREQUENCY TABLE FOR U (ENG)
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA U (ENG)

N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość	N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość
1	27,60125 MHz	21	27,80125 MHz
2	27,61125 MHz	22	27,81125 MHz
3	27,62125 MHz	23	27,82125 MHz
4	27,63125 MHz	24	27,83125 MHz
5	27,64125 MHz	25	27,84125 MHz
6	27,65125 MHz	26	27,85125 MHz
7	27,66125 MHz	27	27,86125 MHz
8	27,67125 MHz	28	27,87125 MHz
9	27,68125 MHz	29	27,88125 MHz
10	27,69125 MHz	30	27,89125 MHz
11	27,70125 MHz	31	27,90125 MHz
12	27,71125 MHz	32	27,91125 MHz
13	27,72125 MHz	33	27,92125 MHz
14	27,73125 MHz	34	27,93125 MHz
15	27,74125 MHz	35	27,94125 MHz
16	27,75125 MHz	36	27,95125 MHz
17	27,76125 MHz	37	27,96125 MHz
18	27,77125 MHz	38	27,97125 MHz
19	27,78125 MHz	39	27,98125 MHz
20	27,79125 MHz	40	27,99125 MHz

TABLEAU DES FRÉQUENCES POUR D
TABLA DE FRECUENCIAS PARA D
FREQUENCY TABLE FOR D
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA D

N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość	N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,235 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość	N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość
41	26,565 MHz	61	26,765 MHz
42	26,575 MHz	62	26,775 MHz
43	26,585 MHz	63	26,785 MHz
44	26,595 MHz	64	26,795 MHz
45	26,605 MHz	65	26,805 MHz
46	26,615 MHz	66	26,815 MHz
47	26,625 MHz	67	26,825 MHz
48	26,635 MHz	68	26,835 MHz
49	26,645 MHz	69	26,845 MHz
50	26,655 MHz	70	26,855 MHz
51	26,665 MHz	71	26,865 MHz
52	26,675 MHz	72	26,875 MHz
53	26,685 MHz	73	26,885 MHz
54	26,695 MHz	74	26,895 MHz
55	26,705 MHz	75	26,905 MHz
56	26,715 MHz	76	26,915 MHz
57	26,725 MHz	77	26,925 MHz
58	26,735 MHz	78	26,935 MHz
59	26,745 MHz	79	26,945 MHz
60	26,755 MHz	80	26,955 MHz


TABLEAU DES FRÉQUENCES POUR PL
TABLA DE FRECUENCIAS PARA PL
FREQUENCY TABLE FOR PL
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA PL

N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość	N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość
1	26,960 MHz	21	27,210 MHz
2	26,970 MHz	22	27,220 MHz
3	26,980 MHz	23	27,250 MHz
4	27,000 MHz	24	27,230 MHz
5	27,010 MHz	25	27,240 MHz
6	27,020 MHz	26	27,260 MHz
7	27,030 MHz	27	27,270 MHz
8	27,050 MHz	28	27,280 MHz
9	27,060 MHz	29	27,290 MHz
10	27,070 MHz	30	27,300 MHz
11	27,080 MHz	31	27,310 MHz
12	27,100 MHz	32	27,320 MHz
13	27,110 MHz	33	27,330 MHz
14	27,120 MHz	34	27,340 MHz
15	27,130 MHz	35	27,350 MHz
16	27,150 MHz	36	27,360 MHz
17	27,160 MHz	37	27,370 MHz
18	27,170 MHz	38	27,380 MHz
19	27,180 MHz	39	27,390 MHz
20	27,200 MHz	40	27,400 MHz

TABLEAU DES FRÉQUENCES POUR IN
TABLA DE FRECUENCIAS PARA IN
FREQUENCY TABLE FOR IN
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA IN

N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość	N° du canal N° Canal Channel Kanał	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz		
9	27,065 MHz		
10	27,075 MHz		
11	27,085 MHz		
12	27,105 MHz		
13	27,115 MHz		
14	27,125 MHz		
15	27,135 MHz		
16	27,155 MHz		
17	27,165 MHz		
18	27,175 MHz		
19	27,185 MHz		
20	27,205 MHz		

PRISE MICRO À 6 BROCHES • CONEXIÓN DEL MICRO 6 PINS 6-PIN MICROPHONE PLUG • WTYK MIKROFONU 6-PIN



1	Modulation	Modulación	Modulation	Modulacja
2	RX	RX	RX	RX
3	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN
4				
5	Masse	Masa	Ground	Masa
6	Alimentation	Alimentación	Power Supply	Zasilanie

Pays dans lesquels il existe des limitations particulières (Licence¹ / Register²)
 Countries in which there are particular restrictions (Licence¹ / Register²)
 Países en los cuales existe algún tipo de limitación (Licencia¹ / Registro²)
 Kraje, w których występują pewne restrykcje (Licencja¹ / Rejestracja²).

Dernière mise à jour de ce tableau sur le site : www.president-electronics.com, rubrique «les Postes Radio-CB» puis, «La CB PRESIDENT et l'Europe».
 Le rogamos encontrar la última versión de esta información en nuestro sitio web www.president-electronics.com en la página «Emisoras de radio-cb» / «PRESIDENT y la reglamentación en Europa».
 Please see updated table on website www.president-electronics.com, page «The CB radios» then «President Radio CB and Europe».
 Ostatnia aktualizacja tej tabeli na stronie www.president-electronics.com, rubryka "les Postes Radio-CB" i "La CB PRESIDENT et l'Europe".

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE	IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK
Licence ¹													!						!				!								
Register ²																											!				
AM																								!							
BLU / SSB																								!							

NORMES • F - NORMAS • F - NORMS • F - NORMY • F

Nº	Code	Frequency	FM Channel	AM Channel	Country	CH 19	CH 9
1	EU	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	AM	AM
2	PL	26.960 ~ 27.400	-5 KHz 40 Ch (4W)	-5 KHz 40 Ch (4W)	PL	AM	AM
3	d	26.565 ~ 27.405	80 Ch (4W)	40 Ch (4W)	CZ, DE, SK	FM	AM
4	EC	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	-	MT	FM	FM
5	U	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	UK	FM	FM
		27.60125 ~ 27.99125	ENG 40 Ch (4W)	-		FM	FM
6	In	26.965 ~ 27.275	27 Ch (4W)	27 Ch (4W)	IN	AM	AM

Remarque : Dans la configuration **U** : le bouton **MODE** (8) permet de sélectionner la bande de fréquence **ENG** ou **CEPT**. "UK" s'affiche lorsque la bande de fréquence **ENG** est sélectionnée. Lorsque la bande de fréquence **CEPT** est sélectionnée, "UK" disparaît de l'afficheur (voir tableau page 47).

Observación: En la configuración **U**: el botón **MODE** (8) permite seleccionar la banda de frecuencia **ENG** o **CEPT**. "UK" aparece en la pantalla cuando la banda de frecuencia **ENG** esta seleccionada. Cuando la banda de frecuencia **CEPT** esta seleccionada, "UK" desaparece de la pantalla (Véase la tabla pagina 47).

Note: In **U** configuration: The **MODE** key (8) allows to select the **ENG** or **CEPT** frequency band. "UK" is displayed when the **ENG** frequency band is selected. When the **CEPT** frequency band is selected, "UK" disappears from the display (see table on page 47).

Uwaga: W konfiguracji **U**: Przycisk **MODE** (8) pozwala wybrać pasmo częstotliwości **ENG** lub **CEPT**. Komunikat „**UK**” zostanie wyświetlony, gdy wybrano częstotliwości **ENG**. Po wybraniu pasma częstotliwości **CEPT** komunikat „**UK**” znika z wyświetlacza (patrz tabela na stronie 47).

La bande de fréquence et la puissance d'émission de votre appareil doivent correspondre à la configuration autorisée dans le pays où il est utilisé.

La banda de frecuencias y la potencia de emisión de su aparato deben corresponder a la configuración autorizada en el país donde él es utilizado.

The frequency band and the transmission power of your transceiver must correspond with the configuration authorized in the country where it is used.

Częstotliwość oraz moc nadawania Twojego radiotelefonu musi być zgodna z wymaganiami kraju, w którym jest on używany.



Erreurs d'impression réservées.

Nous nous réservons le droit de modifier toute information rapportée dans ce document sans préavis.

Errores de impresión reservados.

Nos reservamos el derecho de modificar cualquier información contenida en este documento sin previo aviso

Printing errors reserved.

Information in this user manual are subject to change without prior notice.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich informacji zawartych w tym dokumencie bez uprzedzenia.

Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE

Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC

Site Internet : <http://www.president-electronics.com>

E-mail : groupe@president-electronics.com



2321/02-25 V1.00

PRESIDENT